

八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm/A1

(GERMAN)FENIX BC06R V2.0 RÜCKLICHT		TECHNISCHE DATEN						A WARNUNG
□ 15 Lumen maximale Leistung, 30 Meter sichtbare Distanz. □ 180° Abstrahlwinkel. □ 5 mE LED-Leuchte. □ Ersetzbare 400mAh-LiPolymer-Akku. □ USB-Type-C Ladefunktion. □ Einstellbares und einstellbares Aussehen: - Leuchtstandsanzeige; - Bedienung mit einem Schalter. - Zusammen mit einem Clip kann die Lampe am Rückpack verwendet werden. □ Größe: 51 x 22 x 12 mm. □ Gewicht: 28 g (inklusive Akku).		/	Heller Blitz (Schnell)	Heller Blitz (Langsam)	Hell	Schwacher Blitz (Schnell)	Schwacher Blitz (Langsam)	Schwach
24% HELLIGKEIT		15 Lumen	15 Lumen	15 Lumen	5 Lumen	5 Lumen	5 Lumen	5 Lumen
LAUFTZEIT		35 Stunden	25 Stunden	4,5 Stunden	120 Stunden	80 Stunden	16 Stunden	
INTENSITÄT		9 candela	9 candela	9 candela	3 candela	3 candela	3 candela	3 candela
SICHBARE DISTANZ					50 Meter			
ABSTRAHWINKEL					180°			
STÖRFESTIGKEIT					1,5 Meter			
WASSERDICHTHEIT					IP68			
BEDIENUNGSANLEITUNG Ein/Aus Drücken und halten Sie den Schalter für 0,5 Sekunden. Helligkeitsauswahl Bei eingeschaltetem Licht kann mit einzelnen Klicks durch die Modi geschaltet werden: Schwach → Schwacher Blitz (Langsam) → Schwacher Blitz (Schnell) → Hell → Heller Blitz (Langsam) → Heller Blitz (Schnell).		Beachten Sie: Entsprechend dem ANSIPLATO FL1 Standards wurden die bei 600 nm Li-Polymer Batterie bei 21 °C und einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 60 % bewertet. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebung und verwendeter Batterie abweichen.						□ Das Rücklicht ist ein sehr helles Licht, das dazu in der Lage ist, Schatten im Auge zu verursachen. Vermeiden Sie es, jemanden in die Augen zu leuchten. □ Das LED ist nicht austauschbar. Das ganze Licht sollte ausgewechselt werden, wenn die Lebensdauer überschritten ist. □ Wenn die Informationen aus diesem Handbuch sich ändern, sind diese zu bevorzugen. Wenn das beigefügte Handbuch veraltet ist, können wir Ihnen kein Wissen übermitteln.
LADEN		WARNUNG BEI NIEDRIGEM LADESTAND Wenn der Ladestand unter 25 % fällt, blinkt die Anzeige rot um Sie an das rechtzeitige Laden zu erinnern. Um normalen Gebrauch sicherzustellen, wird das Licht noch einmal zum Laden laufen, bis der Akku leer ist.						BENUTZUNG UND INSTANDHALTUNG □ Wenn die versiegelte Lampe aufgrund äußerer gebaut wird, kann sie Schäden verursachen und die Garantie erlischt. □ Laden Sie das Licht für zukünftige Benutzung rechtzeitig wieder. □ Laden Sie das polierte Licht alle Monate auf, um eine optimale Leistung zu garantieren. □ Regelmäßige Reinigung verbessert die Leistung der Lampe, insbesondere, wenn das Licht färbt, unterbrochen scheint oder nicht mehr leuchtet.
LADESTANDSANZEIGE		BEFESTIGUNGSEINSTELLUNG Beleuchtungsbereich: Als erstes legen Sie das Band (ohne LOGO) um kleine Öffnung des Rücklichts. Anschließend platzieren Sie das Licht mit dem Kopf nach oben an der Satellitstütze und legen das andere Ende des Bands (mit LOGO) um die andere Öffnung des Rücklichts. Nun kann das Band an die Satellitstütze angepasst werden. Clip, Halter, Rollen des Clips und das Licht mit dem Kopf nach unten und drücken Sie die Mannen Öffnungen an beiden Seiten des Rücklichts nach zur Aufnahme des Clips. Beachten Sie: Das Licht kann an Substitutions mit Durchmesser von 20mm-50mm befestigt werden.						ENTHALT BC06R V2.0 Rücklicht, Befestigungsband, Clip, USB-Type-C Ladekabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

[illegible]