

61.109.051.006-GL23R说明书-A

十国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/225*588mm/风琴折后56*98mm/*



GL23R
LASER TACTICAL LIGHT

1200 LUMENS MAX OUTPUT
240 METERS MAX BEAM DISTANCE

(ENGLISH) FENIX GL23R LASER TACTICAL LIGHT

1200 lumens maximum output, 240 meters maximum beam distance.
Uses a Luminius SFT40 LED with a lifespan of 50,000 hours.
Includes a Fenix ARB-L18-1100 rechargeable battery.
Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.
Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
Design for guns with tactical rails.
Ambidextrous mechanical tail switches.
Tail switches can be replaced according to user's preferences.
Precise green laser beam.
Made of durable A6061-T6 aluminum alloy material.
Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
Toughened ultra-clear glass lens with an anti-reflective coating.
Size: 3.43" x 1.18" x 1.69/87 x 30 x 43 mm.
Weight: 4.23 oz/120 g (including battery).

IMPORTANT WARNINGS

FAILURE TO READ AND FOLLOW THESE OPERATING INSTRUCTIONS AND WARNINGS WHEN HANDLING A FIREARM OR THE GL23R CAN BE DANGEROUS AND CAN RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY OR DEATH.

Before attaching, inspecting or servicing a firearm-mounted GL23R, make sure the battery is properly inserted.
3. Open the action and inspect the chamber to be sure it is empty.

MOUNTING

Please make sure your firearm rail is Picatinny rail or Glock rail and choose the appropriate rail plate (GL23R is installed by default), you can change the rail plate to make the tactical light more suitable for your firearm.

1. The GL23R is designed for precise aiming, it required a basic tool or simply a coin to be attached or detached from the side of the weapon or accessory rail.
2. Loosen the rail clamp bolt.
3. Push the Allen wrench into the rail clamp against the accessory rail and align the rail plate with the appropriate cross groove in the accessory rail.
4. Tighten the rail clamp bolt and make sure it is securely attached to the firearm. Again a coin should be helpful to obtain sufficient tightness.

WARNING

1. The GL23R is designed for precise aiming, it required a basic tool or simply a coin to be attached or detached from the side of the weapon or accessory rail.
2. Loosen the rail clamp bolt.
3. Push the Allen wrench into the rail clamp against the accessory rail and align the rail plate with the appropriate cross groove in the accessory rail.
4. Tighten the rail clamp bolt and make sure it is securely attached to the firearm. Again a coin should be helpful to obtain sufficient tightness.

(中文) FENIX GL23R 战术灯

1200 流明, 最远射程 240 米
使用一颗 Luminius SFT40 LED, 寿命 50000 小时
标配一颗 ARB-L18-1100 可充电锂离子电
池, 光色为绿色
电子防反接设计, 防止电池反接导致电路或危害
专为战术导轨的枪架式设计, 稳固安装
尾部两档机械开关, 左右手均可操作, 一触即亮
可替换开关, 适应不同使用习惯
精准绿光激光瞄准
采用 A6061-T6 铝合金材质制造
表面进行了 HAIII 硬阳极氧化处理
使用双面钢化玻璃光学镜片
尺寸: 87 x 30 x 43 毫米
重量: 120 克 (含电池)

重要提示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中, 请务必佩戴枪套安全守则, 并确保枪支已卸除弹匣并且处于解锁状态。

安装

请确认您的手枪导轨是符合皮卡汀尼导轨规格或格洛克导轨规格选择的导轨片 (默认安装的是符合皮卡汀尼导轨规格), 请根据您的手枪导轨选择合适的导轨片, 您可以通过将导轨片插入导轨并拧紧导轨螺栓来安装。

1. 将 GL23R 安装在您的手枪导轨上, 请确保导轨片与导轨对齐并拧紧导轨螺栓。
2. 松开导轨螺栓。
3. 将 Allen 扳手插入导轨夹, 将导轨夹对准导轨上的横槽。
4. 拧紧导轨螺栓, 并确保其牢固地安装在导轨上。再次使用硬币可以帮助您获得足够的紧固度。

操作说明

尾部两档开关为双控制开关, 左右手均可完成控制。战术灯下方为档位拨盘, 可调节战术灯模式。

开关 / 关机

拨动档位拨盘至任意开启档位, 往左推动尾部双拨开关可点亮战术灯, 即进入战术点亮状态。松手开关则关闭。

警告

本产品采用 LED 及激光光源, 请勿直视发光体, 以免造成灼伤! 本产品长时间工作后会有热量产生, 造成产品外壳温度高, 请在使用时注意安全, 以免烫伤!

请勿将点亮的战术灯对准他人眼睛或物体表面, 以免温度过高损坏物体或引发危险!

此灯的光源是不可替换的, 当光源至其寿命时, 应更换整个灯具!

本说明书上提供的所有信息若有更改, 将以新版说明书为准; 随产品说明书版本如旧版说明书, 不再另行修改, 敬请谅解!

(中文) FENIX GL23R 战术灯

1200 流明, 最远射程 240 米
使用一颗 Luminius SFT40 LED, 寿命 50000 小时
标配一颗 ARB-L18-1100 可充电锂离子电
池, 光色为绿色
电子防反接设计, 防止电池反接导致电路或危害
专为战术导轨的枪架式设计, 稳固安装
尾部两档机械开关, 左右手均可操作, 一触即亮
可替换开关, 适应不同使用习惯
精准绿光激光瞄准
采用 A6061-T6 铝合金材质制造
表面进行了 HAIII 硬阳极氧化处理
使用双面钢化玻璃光学镜片
尺寸: 87 x 30 x 43 毫米
重量: 120 克 (含电池)

重要提示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中, 请务必佩戴枪套安全守则, 并确保枪支已卸除弹匣并且处于解锁状态。

安装

请确认您的手枪导轨是符合皮卡汀尼导轨规格或格洛克导轨规格选择的导轨片 (默认安装的是符合皮卡汀尼导轨规格), 请根据您的手枪导轨选择合适的导轨片, 您可以通过将导轨片插入导轨并拧紧导轨螺栓来安装。

1. 将 GL23R 安装在您的手枪导轨上, 请确保导轨片与导轨对齐并拧紧导轨螺栓。
2. 松开导轨螺栓。
3. 将 Allen 扳手插入导轨夹, 将导轨夹对准导轨上的横槽。
4. 拧紧导轨螺栓, 并确保其牢固地安装在导轨上。再次使用硬币可以帮助您获得足够的紧固度。

操作说明

尾部两档开关为双控制开关, 左右手均可完成控制。战术灯下方为档位拨盘, 可调节战术灯模式。

开关 / 关机

拨动档位拨盘至任意开启档位, 往左推动尾部双拨开关可点亮战术灯, 即进入战术点亮状态。松手开关则关闭。

警告

本产品采用 LED 及激光光源, 请勿直视发光体, 以免造成灼伤! 本产品长时间工作后会有热量产生, 造成产品外壳温度高, 请在使用时注意安全, 以免烫伤!

请勿将点亮的战术灯对准他人眼睛或物体表面, 以免温度过高损坏物体或引发危险!

此灯的光源是不可替换的, 当光源至其寿命时, 应更换整个灯具!

本说明书上提供的所有信息若有更改, 将以新版说明书为准; 随产品说明书版本如旧版说明书, 不再另行修改, 敬请谅解!

(中文) FENIX GL23R 战术灯

1200 流明, 最远射程 240 米
使用一颗 Luminius SFT40 LED, 寿命 50000 小时
标配一颗 ARB-L18-1100 可充电锂离子电
池, 光色为绿色
电子防反接设计, 防止电池反接导致电路或危害
专为战术导轨的枪架式设计, 稳固安装
尾部两档机械开关, 左右手均可操作, 一触即亮
可替换开关, 适应不同使用习惯
精准绿光激光瞄准
采用 A6061-T6 铝合金材质制造
表面进行了 HAIII 硬阳极氧化处理
使用双面钢化玻璃光学镜片
尺寸: 87 x 30 x 43 毫米
重量: 120 克 (含电池)

重要提示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中, 请务必佩戴枪套安全守则, 并确保枪支已卸除弹匣并且处于解锁状态。

安装

请确认您的手枪导轨是符合皮卡汀尼导轨规格或格洛克导轨规格选择的导轨片 (默认安装的是符合皮卡汀尼导轨规格), 请根据您的手枪导轨选择合适的导轨片, 您可以通过将导轨片插入导轨并拧紧导轨螺栓来安装。

1. 将 GL23R 安装在您的手枪导轨上, 请确保导轨片与导轨对齐并拧紧导轨螺栓。
2. 松开导轨螺栓。
3. 将 Allen 扳手插入导轨夹, 将导轨夹对准导轨上的横槽。
4. 拧紧导轨螺栓, 并确保其牢固地安装在导轨上。再次使用硬币可以帮助您获得足够的紧固度。

操作说明

尾部两档开关为双控制开关, 左右手均可完成控制。战术灯下方为档位拨盘, 可调节战术灯模式。

开关 / 关机

拨动档位拨盘至任意开启档位, 往左推动尾部双拨开关可点亮战术灯, 即进入战术点亮状态。松手开关则关闭。

警告

本产品采用 LED 及激光光源, 请勿直视发光体, 以免造成灼伤! 本产品长时间工作后会有热量产生, 造成产品外壳温度高, 请在使用时注意安全, 以免烫伤!

请勿将点亮的战术灯对准他人眼睛或物体表面, 以免温度过高损坏物体或引发危险!

此灯的光源是不可替换的, 当光源至其寿命时, 应更换整个灯具!

本说明书上提供的所有信息若有更改, 将以新版说明书为准; 随产品说明书版本如旧版说明书, 不再另行修改, 敬请谅解!

(中文) FENIX GL23R 战术灯

1200 流明, 最远射程 240 米
使用一颗 Luminius SFT40 LED, 寿命 50000 小时
标配一颗 ARB-L18-1100 可充电锂离子电
池, 光色为绿色
电子防反接设计, 防止电池反接导致电路或危害
专为战术导轨的枪架式设计, 稳固安装
尾部两档机械开关, 左右手均可操作, 一触即亮
可替换开关, 适应不同使用习惯
精准绿光激光瞄准
采用 A6061-T6 铝合金材质制造
表面进行了 HAIII 硬阳极氧化处理
使用双面钢化玻璃光学镜片
尺寸: 87 x 30 x 43 毫米
重量: 120 克 (含电池)

重要提示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中, 请务必佩戴枪套安全守则, 并确保枪支已卸除弹匣并且处于解锁状态。

安装

请确认您的手枪导轨是符合皮卡汀尼导轨规格或格洛克导轨规格选择的导轨片 (默认安装的是符合皮卡汀尼导轨规格), 请根据您的手枪导轨选择合适的导轨片, 您可以通过将导轨片插入导轨并拧紧导轨螺栓来安装。

1. 将 GL23R 安装在您的手枪导轨上, 请确保导轨片与导轨对齐并拧紧导轨螺栓。
2. 松开导轨螺栓。
3. 将 Allen 扳手插入导轨夹, 将导轨夹对准导轨上的横槽。
4. 拧紧导轨螺栓, 并确保其牢固地安装在导轨上。再次使用硬币可以帮助您获得足够的紧固度。

操作说明

尾部两档开关为双控制开关, 左右手均可完成控制。战术灯下方为档位拨盘, 可调节战术灯模式。

开关 / 关机

拨动档位拨盘至任意开启档位, 往左推动尾部双拨开关可点亮战术灯, 即进入战术点亮状态。松手开关则关闭。

警告

本产品采用 LED 及激光光源, 请勿直视发光体, 以免造成灼伤! 本产品长时间工作后会有热量产生, 造成产品外壳温度高, 请在使用时注意安全, 以免烫伤!

请勿将点亮的战术灯对准他人眼睛或物体表面, 以免温度过高损坏物体或引发危险!

此灯的光源是不可替换的, 当光源至其寿命时, 应更换整个灯具!

本说明书上提供的所有信息若有更改, 将以新版说明书为准; 随产品说明书版本如旧版说明书, 不再另行修改, 敬请谅解!

(中文) FENIX GL23R 战术灯

1200 流明, 最远射程 240 米
使用一颗 Luminius SFT40 LED, 寿命 50000 小时
标配一颗 ARB-L18-1100 可充电锂离子电
池, 光色为绿色
电子防反接设计, 防止电池反接导致电路或危害
专为战术导轨的枪架式设计, 稳固安装
尾部两档机械开关, 左右手均可操作, 一触即亮
可替换开关, 适应不同使用习惯
精准绿光激光瞄准
采用 A6061-T6 铝合金材质制造
表面进行了 HAIII 硬阳极氧化处理
使用双面钢化玻璃光学镜片
尺寸: 87 x 30 x 43 毫米
重量: 120 克 (含电池)

重要提示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中, 请务必佩戴枪套安全守则, 并确保枪支已卸除弹匣并且处于解锁状态。

安装

请确认您的手枪导轨是符合皮卡汀尼导轨规格或格洛克导轨规格选择的导轨片 (默认安装的是符合皮卡汀尼导轨规格), 请根据您的手枪导轨选择合适的导轨片, 您可以通过将导轨片插入导轨并拧紧导轨螺栓来安装。

1. 将 GL23R 安装在您的手枪导轨上, 请确保导轨片与导轨对齐并拧紧导轨螺栓。
2. 松开导轨螺栓。
3. 将 Allen 扳手插入导轨夹, 将导轨夹对准导轨上的横槽。
4. 拧紧导轨螺栓, 并确保其牢固地安装在导轨上。再次使用硬币可以帮助您获得足够的紧固度。

操作说明

尾部两档开关为双控制开关, 左右手均可完成控制。战术灯下方为档位拨盘, 可调节战术灯模式。

开关 / 关机

拨动档位拨盘至任意开启档位, 往左推动尾部双拨开关可点亮战术灯, 即进入战术点亮状态。松手开关则关闭。

警告

本产品采用 LED 及激光光源, 请勿直视发光体, 以免造成灼伤! 本产品长时间工作后会有热量产生, 造成产品外壳温度高, 请在使用时注意安全, 以免烫伤!

请勿将点亮的战术灯对准他人眼睛或物体表面, 以免温度过高损坏物体或引发危险!

此灯的光源是不可替换的, 当光源至其寿命时, 应更换整个灯具!

本说明书上提供的所有信息若有更改, 将以新版说明书为准; 随产品说明书版本如旧版说明书, 不再另行修改, 敬请谅解!

(中文) FENIX GL23R 战术灯

1200 流明, 最远射程 240 米
使用一颗 Luminius SFT40 LED, 寿命 50000 小时
标配一颗 ARB-L18-1100 可充电锂离子电
池, 光色为绿色
电子防反接设计, 防止电池反接导致电路或危害
专为战术导轨的枪架式设计, 稳固安装
尾部两档机械开关, 左右手均可操作, 一触即亮
可替换开关, 适应不同使用习惯
精准绿光激光瞄准
采用 A6061-T6 铝合金材质制造
表面进行了 HAIII 硬阳极氧化处理
使用双面钢化玻璃光学镜片
尺寸: 87 x 30 x 43 毫米
重量: 120 克 (含电池)

重要提示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中, 请务必佩戴枪套安全守则, 并确保枪支已卸除弹匣并且处于解锁状态。

安装

请确认您的手枪导轨是符合皮卡汀尼导轨规格或格洛克导轨规格选择的导轨片 (默认安装的是符合皮卡汀尼导轨规格), 请根据您的手枪导轨选择合适的导轨片, 您可以通过将导轨片插入导轨并拧紧导轨螺栓来安装。

1. 将 GL23R 安装在您的手枪导轨上, 请确保导轨片与导轨对齐并拧紧导轨螺栓。
2. 松开导轨螺栓。
3. 将 Allen 扳手插入导轨夹, 将导轨夹对准导轨上的横槽。
4. 拧紧导轨螺栓, 并确保其牢固地安装在导轨上。再次使用硬币可以帮助您获得足够的紧固度。

操作说明

尾部两档开关为双控制开关, 左右手均可完成控制。战术灯下方为档位拨盘, 可调节战术灯模式。

开关 / 关机

拨动档位拨盘至任意开启档位, 往左推动尾部双拨开关可点亮战术灯, 即进入战术点亮状态。松手开关则关闭。

警告

本产品采用 LED 及激光光源, 请勿直视发光体, 以免造成灼伤! 本产品长时间工作后会有热量产生, 造成产品外壳温度高, 请在使用时注意安全, 以免烫伤!

请勿将点亮的战术灯对准他人眼睛或物体表面, 以免温度过高损坏物体或引发危险!

此灯的光源是不可替换的, 当光源至其寿命时, 应更换整个灯具!

本说明书上提供的所有信息若有更改, 将以新版说明书为准; 随产品说明书版本如旧版说明书, 不再另行修改, 敬请谅解!

(中文) FENIX GL23R 战术灯

1200 流明, 最远射程 240 米
使用一颗 Luminius SFT40 LED, 寿命 50000 小时
标配一颗 ARB-L18-1100 可充电锂离子电
池, 光色为绿色
电子防反接设计, 防止电池反接导致电路或危害
专为战术导轨的枪架式设计, 稳固安装
尾部两档机械开关, 左右手均可操作, 一触即亮
可替换开关, 适应不同使用习惯
精准绿光激光瞄准
采用 A6061-T6 铝合金材质制造
表面进行了 HAIII 硬阳极氧化处理
使用双面钢化玻璃光学镜片
尺寸: 87 x 30 x 43 毫米
重量: 120 克 (含电池)

重要提示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中, 请务必佩戴枪套安全守则, 并确保枪支已卸除弹匣并且处于解锁状态。

安装

请确认您的手枪导轨是符合皮卡汀尼导轨规格或格洛克导轨规格选择的导轨片 (默认安装的是符合皮卡汀尼导轨规格), 请根据您的手枪导轨选择合适的导轨片, 您可以通过将导轨片插入导轨并拧紧导轨螺栓来安装。

1. 将 GL23R 安装在您的手枪导轨上, 请确保导轨片与导轨对齐并拧紧导轨螺栓。
2. 松开导轨螺栓。
3. 将 Allen 扳手插入导轨夹, 将导轨夹对准导轨上的横槽。
4. 拧紧导轨螺栓, 并确保其牢固地安装在导轨上。再次使用硬币可以帮助您获得足够的紧固度。

操作说明

尾部两档开关为双控制开关, 左右手均可完成控制。战术灯下方为档位拨盘, 可调节战术灯模式。

开关 / 关机

拨动档位拨盘至任意开启档位, 往左推动尾部双拨开关可点亮战术灯, 即进入战术点亮状态。松手开关则关闭。

警告

本产品采用 LED 及激光光源, 请勿直视发光体, 以免造成灼伤! 本产品长时间工作后会有热量产生, 造成产品外壳温度高, 请在使用时注意安全, 以免烫伤!

请勿将点亮的战术灯对准他人眼睛或物体表面, 以免温度过高损坏物体或引发危险!

此灯的光源是不可替换的, 当光源至其寿命时, 应更换整个灯具!

本说明书上提供的所有信息若有更改, 将以新版说明书为准; 随产品说明书版本如旧版说明书, 不再另行修改, 敬请谅解!

(中文) FENIX GL23R 战术灯

1200 流明, 最远射程 240 米
使用一颗 Luminius SFT40 LED, 寿命 50000 小时
标配一颗 ARB-L18-1100 可充电锂离子电
池, 光色为绿色
电子防反接设计, 防止电池反接导致电路或危害
专为战术导轨的枪架式设计, 稳固安装
尾部两档机械开关, 左右手均可操作, 一触即亮
可替换开关, 适应不同使用习惯
精准绿光激光瞄准
采用 A6061-T6 铝合金材质制造
表面进行了 HAIII 硬阳极氧化处理
使用双面钢化玻璃光学镜片
尺寸: 87 x 30 x 43 毫米
重量: 120 克 (含电池)

重要提示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中, 请务必佩戴枪套安全守则, 并确保枪支已卸除弹匣并且处于解锁状态。

安装

请确认您的手枪导轨是符合皮卡汀尼导轨规格或格洛克导轨规格选择的导轨片 (默认安装的是符合皮卡汀尼导轨规格), 请根据您的手枪导轨选择合适的导轨片, 您可以通过将导轨片插入导轨并拧紧导轨螺栓来安装。

1. 将 GL23R 安装在您的手枪导轨上, 请确保导轨片与导轨对齐并拧紧导轨螺栓。
2. 松开导轨螺栓。
3. 将 Allen 扳手插入导轨夹, 将导轨夹对准导轨上的横槽。
4. 拧紧导轨螺栓, 并确保其牢固地安装在导轨上。再次使用硬币可以帮助您获得足够的紧固度。

操作说明

尾部两档开关为双控制开关, 左右手均可完成控制。战术灯下方为档位拨盘, 可调节战术灯模式。

开关 / 关机

拨动档位拨盘至任意开启档位, 往左推动尾部双拨开关可点亮战术灯, 即进入战术点亮状态。松手开关则关闭。

警告

本产品采用 LED 及激光光源, 请勿直视发光体, 以免造成灼伤! 本产品长时间工作后会有热量产生, 造成产品外壳温度高, 请在使用时注意安全, 以免烫伤!

请勿将点亮的战术灯对准他人眼睛或物体表面, 以免温度过高损坏物体或引发危险!

此灯的光源是不可替换的, 当光源至其寿命时, 应更换整个灯具!

本说明书上提供的所有信息若有更改, 将以新版说明书为准; 随产品说明书版本如旧版说明书, 不再另行修改, 敬请谅解!

(中文) FENIX GL23R 战术灯

1200 流明, 最远射程 240 米
使用一颗 Luminius SFT40 LED, 寿命 50000 小时
标配一颗 ARB-L18-1100 可充电锂离子电
池, 光色为绿色
电子防反接设计, 防止电池反接导致电路或危害
专为战术导轨的枪架式设计, 稳固安装
尾部两档机械开关, 左右手均可操作, 一触即亮
可替换开关, 适应不同使用习惯
精准绿光激光瞄准
采用 A6061-T6 铝合金材质制造
表面进行了 HAIII 硬阳极氧化处理
使用双面钢化玻璃光学镜片
尺寸: 87 x 30 x 43 毫米
重量: 120 克 (含电池)

重要提示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中, 请务必佩戴枪套安全守则, 并确保枪支已卸除弹匣并且处于解锁状态。

安装

请确认您的手枪导轨是符合皮卡汀尼导轨规格或格洛克导轨规格选择的导轨片 (默认安装的是符合皮卡汀尼导轨规格), 请根据您的手枪导轨选择合适的导轨片, 您可以通过将导轨片插入导轨并拧紧导轨螺栓来安装。

1. 将 GL23R 安装在您的手枪导轨上, 请确保导轨片与导轨对齐并拧紧导轨螺栓。
2. 松开导轨螺栓。
3. 将 Allen 扳手插入导轨夹, 将导轨夹对准导轨上的横槽。
4. 拧紧导轨螺栓, 并确保其牢固地安装在导轨上。再次使用硬币可以帮助您获得足够的紧固度。

操作说明

尾部两档开关为双控制开关, 左右手均可完成控制。战术灯下方为档位拨盘, 可调节战术灯模式。

开关 / 关机

拨动档位拨盘至任意开启档位, 往左推动尾部双拨开关可点亮战术灯, 即进入战术点亮状态。松手开关则关闭。

警告

本产品采用 LED 及激光光源, 请勿直视发光体, 以免造成灼伤! 本产品长时间工作后会有热量产生, 造成产品外壳温度高, 请在使用时注意安全, 以免烫伤!

请勿将点亮的战术灯对准他人眼睛或物体表面, 以免温度过高损坏物体或引发危险!

此灯的光源是不可替换的, 当光源至其寿命时, 应更换整个灯具!

本说明书上提供的所有信息若有更改, 将以新版说明书为准; 随产品说明书版本如旧版说明书, 不再另行修改, 敬请谅解!

(中文) FENIX GL23R 战术灯

1200 流明, 最远射程 240 米
使用一颗 Luminius SFT40 LED, 寿命 50000 小时
标配一颗 ARB-L18-1100 可充电锂离子电
池, 光色为绿色
电子防反接设计, 防止电池反接导致电路或危害
专为战术导轨的枪架式设计, 稳固安装
尾部两档机械开关, 左右手均可操作, 一触即亮
可替换开关, 适应不同使用习惯
精准绿光激光瞄准
采用 A6061-T6 铝合金材质制造
表面进行了 HAIII 硬阳极氧化处理
使用双面钢化玻璃光学镜片
尺寸: 87 x 30 x 43 毫米
重量: 120 克 (含电池)

重要提示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中, 请务必佩戴枪套安全守则, 并确保枪支已卸除弹匣并且处于解锁状态。

安装

请确认您的手枪导轨是符合皮卡汀尼导轨规格或格洛克导轨规格选择的导轨片 (默认安装的是符合皮卡汀尼导轨规格), 请根据您的手枪导轨选择合适的导轨片, 您可以通过将导轨片插入导轨并拧紧导轨螺栓来安装。

1. 将 GL23R 安装在您的手枪导轨上, 请确保导轨片与导轨对齐并拧紧导轨螺栓。
2. 松开导轨螺栓。
3. 将 Allen 扳手插入导轨夹, 将导轨夹对准导轨上的横槽。
4. 拧紧导轨螺栓, 并确保其牢固地安装在导轨上。再次使用硬币可以帮助您获得足够的紧固度。

操作说明

尾部两档开关为双控制开关, 左右手均可完成控制。战术灯下方为档位拨盘, 可调节战术灯模式。

开关 / 关机

拨动档位拨盘至任意开启档位, 往左推动尾部双拨开关可点亮战术灯, 即进入战术点亮状态。松手开关则关闭。

警告

本产品采用 LED 及激光光源, 请勿直视发光体, 以免造成灼伤! 本产品长时间工作后会有热量产生, 造成产品外壳温度高, 请在使用时注意安全, 以免烫伤!

