

# 61.149.221.193-E08R UE 说明书A2

## 105G铜版纸/单黑双面印刷/225\*490mm/风琴折后56\*98mm/\*



**1600 LUMENS MAX OUTPUT**  
**160 METERS MAX BEAM DISTANCE**

**WARNING**

- Do NOT shine this flashlight directly into anyone's eyes!
- All information provided in this user manual is subject to change without prior notice.
- Do NOT place this flashlight in the reach of children!
- Do NOT place the light near flammable objects, high temperatures can cause them to overheat and become flammable/ignite!
- Do NOT use this flashlight in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the flashlight or internal battery fails.
- This flashlight will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the light shell. Pay close attention to avoid burns.
- Turn off and lock the flashlight to prevent accidental activation when the flashlight is placed in a closed and flammable environment such as pockets and bags.
- The LEDs of this flashlight are not replaceable, so the whole flashlight should be replaced when any one of the LEDs reaches the end of its lifespan.
- This flashlight is for professional use only. Not for use by untrained individuals or children.
- This flashlight complies with the EU photobiological safety standard EN 62471. Please use this flashlight according to the specified safety classification.

### (ENGLISH)FENIX E08R UE FLASHLIGHT

- 1600 lumens maximum output (spotlight/floodlight adjustable) and 160 meters maximum beam distance.
- Utilizes one Luminus SST20 LED and one Luminus SFT25 LED, with a lifespan of 50,000 hours each.
- Built-in 1650mAh battery provides a maximum runtime of 111 hours in Moonlight mode.
- USB Type-C charging.
- Multiple light sources including white light (spotlight and floodlight), red light, and green laser.
- Scene mode provides six lighting effects for both emergencies and relaxation.
- Tail switch enables instant activation, Instant Turbo, and Strobe.
- Neck-mounted switch allows for output selection of the white light mode.
- Independent switch control for each light source.
- Flat design allows for easy storage in a pocket.
- Keychain hole and dual-position deep pocket clip support multiple carrying options.
- Full-metal CNC machined light body.
- IP66-rated protection.
- Battery level indication and low-voltage warning.
- Size: 5.08" x 1.22" x 0.71"/129 x 31 x 18 mm.
- Weight: 4.41 oz/124.9 g (including battery).

### OPERATING INSTRUCTIONS

**White light mode**  
Press and hold the neck-mounted switch for 0.5 seconds to turn on the White light, press and hold it again for 0.5 seconds to turn off the flashlight. Single click the neck-mounted switch to cycle through Moonlight→Eco→Low→Med→High. Single click the oval switch to select between Spotlight and Floodlight in White light mode.

**Red light mode**  
Press and hold the side red switch for 0.5 seconds to turn on the Red light, press and hold it again for 0.5 seconds to turn off the flashlight. Single click the side red switch to cycle through Red light (Low) and Red light (High).

**Green laser mode**  
Press and hold the side green switch for 0.5 seconds to turn on the Green laser. Press and hold it for 0.5 seconds again to turn off the flashlight.

### TECHNICAL PARAMETERS

ANSIPLATO FL1	GENERAL MODE (SPOTLIGHT)						GENERAL MODE (FLOODLIGHT)						SCENE MODE						RED LIGHT MODE		SPECIAL MODE	
	HIGH	MED	LOW	ECO	MOONLIGHT	HIGH	GENERAL	MED	LOW	ECO	MOONLIGHT	WHITE SIDE LIGHT	RGB CONSTANT-ON	RED & BLUE FLASH	RGB FLOW	DIGITAL DICE	DIGITAL HOURGLASS	RED LIGHT (HIGH)	RED LIGHT (LOW)	GREEN LASER	STROBE	TURBO
OUTPUT	1000lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	750 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	750 lumens	1 lumens	1 lumens	1 lumens	0.5 lumens	0.5 lumens	0.5 lumens	5 lumens	5 lumens	500m 50mW	1600 Lumens	1600 lumens
RUNTIME	2 hours 15 minutes	2 hours 30 minutes	4 hours 30 minutes	24 hours	104 hours	20 minutes	3 hours	4 hours	24 hours	111 hours	/	/	/	/	/	/	4 hours 30 minutes	40 hours	/	/	/	1600 lumens 1 hour 19 minutes
DISTANCE	153 meters	90 meters	61 meters	26 meters	11 meters	60 meters	40 meters	26 meters	11 meters	5 meters	/	/	/	/	/	/	13 meters	3 meters	/	/	/	160 meters
INTENSITY	5866 candela	2067 candela	936 candela	171 candela	31 candela	914 candela	412 candela	178 candela	33 candela	6 candela	/	/	/	/	/	/	43 candela	3 candela	/	/	/	6234 candela
WATERPROOF	IP66																					

Note: According to the ANSIPLATO FL1 standard, the above specifications are from the results of different working environments.

### Red light mode

Press and hold the side red switch for 0.5 seconds to turn on the Red light, press and hold it again for 0.5 seconds to turn off the flashlight. Single click the side red switch to select between Red light (Low) and Red light (High).

### Green laser mode

Press and hold the side green switch for 0.5 seconds to turn on the Green laser. Press and hold it for 0.5 seconds again to turn off the flashlight.

### Scene mode

With the light turned off, double click the neck-mounted switch to turn on the RGB light. Single click the neck-mounted switch to cycle through White side light→RGB constant-on (color customizable)→Red & blue flash→RGB flow→Digital dice→Digital hourglass.

### Strobe mode

With the light turned off or in Turbo mode, double click the tail switch to enter Strobe. Single click it again to turn off the flashlight.

### Turbo mode

With the light turned off or in Strobe mode, press the tail switch to instantly enter Turbo. Release it within 3 seconds and the light will go out.

### Lock/unlock

With the light turned off, press and hold the green switch and the red switch simultaneously for 2 seconds to lock the light, and the light will blink twice in Eco output to indicate locked status.

### Intelligent memory circuit

The flashlight remembers the last selected output of the White light mode. When turned on again in White light mode, the previously used output will be recalled (except for High outputs).

### CHARGING

1. Turn off the flashlight and connect the USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.  
2. The battery level indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.  
3. Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable.  
4. While charging, if the voltage level is below 3.3 V, only the Moonlight outputs can be activated. If the voltage level is above 3.3 V, only the Moonlight to Med outputs can be activated. The Red light, Green laser, Strobe, and Turbo modes cannot be activated while charging.

### BATTERY LEVEL INDICATION

With the light turned off, single click the neck-mounted switch to check the current battery level and the battery level indicator will last for 3 seconds.  
Green light on: saturated 100% - 85%.

### INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the flashlight reaches a temperature of 60°C/140°F or above, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C/140°F, the flashlight will gradually recall the preset output level. High output levels can be reselected if needed.

### LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Moonlight output is reached. When this happens in Moonlight output, the battery level indicator blinks red to remind users to recharge the flashlight in a timely manner. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and the battery level indicator will blink red until the battery runs out.

### USAGE AND MAINTENANCE

Fully charge the flashlight in time to ensure normal function the next time it is used.  
Recharge a stored flashlight every four months to maintain optimum performance of the battery.  
Disassembling the sealed head can cause damage to the flashlight and void the warranty.  
Lock the flashlight to prevent accidental activation during storage or transportation.

### INCLUDED

Fenix E08R UE flashlight, USB Type-C charging cable, Lanyard, User manual, Warranty card.

### 警告

- 本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
- 本说明书上提供的信息若有更改，恕不另行通知。
- 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高导致环境引发危险！
- 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
- 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时，请关闭并将灯具锁定，以防止误触点亮灯具引发危险！
- 本灯具的光源是不可替换的，当光源达到其寿命时，应替换整个灯具！
- 本灯具仅供专业人士使用，不适用于未经培训人员或儿童使用。
- 符合欧盟RoHS生物安全标准EN 62471，请根据安全等级正确使用本灯具。

### (中文)FENIX E08R UE手电

- 1600流明高亮聚光可调，160米远射无压力；
- 内置一颗Luminus SST20 LED和一颗Luminus SFT25 LED，寿命50000小时；
- 内置一块1650mAh锂聚合物电池，月光档续航达111小时，Type-C直充更方便；
- 多光合一，玩转E0C全场景，白光(聚光+泛光)&红光&绿激光，一灯多用超远；
- 尾部开关支持瞬时点亮、一键锁定和爆闪功能；
- 颈部开关支持多档位白光，从容易到各种场景；
- 情景模式支持包含六种光效组合，兼顾紧急警示与休闲氛围营造；
- 多光源独立按键控制，操作便捷；
- 筒身外形设计，便于装入口袋；
- 挂绳孔和双向夹持底座，支持多种携带方式；
- IP66 级防水，全天候可靠使用；
- 具备电量警示功能，剩电量随时提醒；
- 尺寸：129(长)×31(宽)×18(高)mm；
- 重量：124.9克(含电池)。

### 操作说明

**白光模式**  
长按尾部按键0.5秒打开白光，再长按0.5秒关闭手电。  
单击尾部按键，即可在白光档位-节能档-低亮档-高亮档的顺序循环切换亮度。  
单击颈部按键可在白光模式下进行聚光光效和泛光光效的切换。  
白光模式下，可长按侧边红色按键0.5秒同时打开绿激光。

**红光模式**  
长按侧边红色按键0.5秒打开红光，再长按0.5秒关闭手电。  
单击侧边红色按键，即可在红光低亮档-红光高亮档的顺序循环切换亮度。

### 警告

- Richten Sie die Taschenlampe NICHT direkt auf die Augen von Personen!
- Alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bewahren Sie diese Taschenlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
- Bewahren Sie die Taschenlampe nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass Gegenstände überhitzen und brennen bzw. sich entzünden!
- Verwenden Sie diese Taschenlampe NICHT auf unsachgemäße Weise, z. B. indem Sie sie in den Mund nehmen, das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Taschenlampe oder der integrierte Akku ausfällt!
- Diese Taschenlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Wärme, was zu einer hohen Temperatur des Gehäuses der Taschenlampe führt. Seien Sie sehr vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden!
- Schalten Sie die Taschenlampe aus und verriegeln Sie sie, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern, wenn sich die Taschenlampe in einer geschlossenen und entflammaren Umgebung wie einer Tasche oder einem Rucksack befindet!
- Die LEDs dieser Taschenlampe sind nicht austauschbar. Daher muss die gesamte Taschenlampe ersetzt werden, wenn eine der LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreicht.
- Diese Taschenlampe eignet sich nur für den professionellen Einsatz. Sie ist nicht für die Verwendung durch ungeschulte Personen oder Kinder vorgesehen.
- Diese Taschenlampe ist mit dem EU-Standard EN 62471 für photobiologische Sicherheit konform. Bitte verwenden Sie diese Taschenlampe entsprechend der angegebenen Sicherheitsklassifizierung.

### (DEUTSCH)FENIX E08R UE TASCHENLAMPE

- 1.600 Lumen maximale Helligkeitsstufe (Punktstrahler/Floodlight einstellbar) und 160 Meter maximale Reichweite.
- Nutzt eine Luminus-SST20-LED und eine Luminus-SFT25-LED mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.
- Der integrierte 1.650-mAh-Akku bietet eine maximale Laufzeit von 111 Stunden im Mondlicht-Modus.
- USB-C-Aufladung.
- Mehrere Lichteffekte: Lichtkegel (Scheinwerfer und Floodlight), Rotlicht und grüner Laser.
- Spannenmodus bietet sechs Lichteffekte für Notfälle und Entspannung.
- Der Endschalter ermöglicht die sofortige Aktivierung sowie den direkten Zugriff auf Turbo und Strobe.
- Lampenkopfschalter ermöglicht die Auswahl der Helligkeitsstufe des Weißlicht-Modus.
- Unabhängige Schaltersteuerung für jede Lichtquelle.
- Das flache Design ermöglicht die einfache Aufbewahrung in einer Tasche.
- Schlüsselanhänger-Ose und Taster-Taschenclip mit zwei Positionen eröffnen verschiedene Trageoptionen.
- Solides CNC-bearbeitetes Ganzmetallgehäuse.
- IP66-Schutzgrad.
- Anzeige des Voltstands und Warnung vor Unterspannung.
- Abmessungen: 129 x 31 x 18 mm.
- Gewicht: 124,9 g (einschließlich Akku).

### BEDIENUNGSANLEITUNG

**Weißlicht-Modus**  
Halten Sie den Lampenkopfschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den Weißlicht-Modus einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannen-Modus**  
Halten Sie den Lampenkopfschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den Spannen-Modus einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weißes seitliches Licht (rot/blau-Dauerlicht (Farbe einstellbar)) → Rotrot und blaues Blinklicht → RGB-Flashes → Digitaler Würfel\*\* → Digitale Sanduhr umzuschalten.

**Turbo-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im grünen Laser-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum roten Dauerlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Grüner Laser-Modus**  
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**Spannenmodus**  
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal auf den Lampenkopfschalter, um das Stimmungslicht einzuschalten.

**Strobe-Modus**  
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Weiß

