

61.149.221.090 PD36R V2.0说明书
十国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm/A2

Fenix LIGHTING FOR EXTREMES
PD36R V2.0
COMPACT RECHARGEABLE TACTICAL FLASHLIGHT
1700 LUMENS MAXIMUM OUTPUT
396 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

WARNING
DO place this flashlight out of the reach of children!
Do NOT shine the flashlight directly into the eyes of anyone!
Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/ignite!

(ENGLISH) FENIX PD36R V2.0 FLASHLIGHT
1700 lumens maximum output and 396 meters beam distance.
Uses one Luminus SFT40 LED with a lifespan of 50,000 hours.
Included is one Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery.
The tactical tail switch controls the momentary and constant on/off functions.

OPERATING INSTRUCTIONS
Switches
The tail switch is the tactical switch, and the side switch is the functional switch.
On/off
Tap the tactical switch to momentarily turn on the flashlight, release it and the light will go out.

Mode switching
With the light switched on, single click the functional switch to cycle through Turbo→Eco→Low→Med→High.

警告
请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免造成高温物体引发危险！

(中文) FENIX PD36R V2.0说明书
最高亮度1700流明，最远射程396米
使用1颗Luminus SFT40 LED，寿命50000小时
标配1节Fenix ARB-L21-5000 V2.0锂离子电池
尾部战术开关，一键即亮

操作说明
按键说明
尾部开关为战术开关，颈部开关为功能开关。
开机/关机
轻触战术开关可以暂时点亮手电，放开即会熄灭。

模式切换
开机状态下，单击功能开关，即可按极亮档→节能档→低亮档→中亮档→高亮档的顺序调节亮度。

智能记忆
手电会自动记忆照明模式的亮度档位，但不会记忆模式。每次打开时都会

WARNUNG
NICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!
NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
NICHT in die Nähe von leicht entzündlichen Objekten einsetzen - durch die hohe Temperatur der Lampe könnten sich diese entzünden!

(DEUTSCH) TASCHENLAMPE FENIX PD36R V2.0
1700 lm max. Ausgangsleistung und 396 m max. Reichweite.
Eine LED des Typs SFT40 mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.
Inklusive eines Akkus des Typs ARB-L21-5000 V2.0.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Schalter/Taster
Der taktische Schalter bezeichnet den Heckschalter und der Funktionsschalter den seitlichen Taster.
An/aus
Den taktischen Heck-Schalter halb drücken für kurzzeitiges Licht, sobald er losgelassen wird erlischt das Licht.

AVVERTENZE
Mantenere questa torcia fuori dalla portata dei bambini!
NON puntare la luce della torcia direttamente negli occhi!
Non illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.

(ITALIANO) TORCIA FENIX PD36R V2.0
Massima potenza luminosa di 1700 lumen e distanza del fascio di 396 metri.
Utilizza un LED Luminus SFT40 con una durata di 50.000 ore.
Indussa una batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0.

ISTRUZIONI PER L'USO
Interuttori
L'interruttore sulla coda è l'interruttore tattico, mentre l'interruttore laterale è l'interruttore funzionale.
Accensione/spegnimento
Toccare leggermente l'interruttore sulla coda per accendere momentaneamente la torcia, rilasciarlo e la luce si spegnerà.

Green constant on-saturated
Green flashes:sufficient
Red constant on:poor
Red flashes:critical
Single click
Eco
Low
Med
High
Turbo
Press and hold 0,5 seconds
Strobe
ON/OFF
Fully press
Tap
Instant ON
Battery Replacement
Charging
Output-%
Runtime:hour

Table with 7 columns: Mode, OUTPUT, RUNTIME, DISTANCE, INTENSITY, IMPACT RESISTANCE, SUBMERSIBLE. Rows include Turbo, High, Med, Low, Eco, and Strobe modes.

Note: The above specifications are the test results produced by Fenix through its laboratory testing using the Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%.

CHARGING
1.Open the anti-dust cover to reveal the charging port, then connect the USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.
2.The indicator will display red while charging, and will turn to green when fully charged.

BATTERY LEVEL INDICATION
Each time the light is turned on, the battery level indicator will automatically display the battery status for 3 seconds.
Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION
The light will automatically shut off when the temperature of the light head reaches 60°C or higher to prevent overheating and damage.

BATTERY REPLACEMENT
Unscrew the light body and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light body back on.

Table with 7 columns: Mode, OUTPUT, RUNTIME, DISTANCE, INTENSITY, IMPACT RESISTANCE, SUBMERSIBLE. Rows include Turbo, High, Med, Low, Eco, and Strobe modes.

Warning: It is strictly prohibited to use the 18650, CR123A, or 16340 battery.
*21700 Li-Ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care.

BATTERY SPECIFICATIONS
Type, Dimensions, Nominal voltage, Usability
Fenix ARB-L21 Series, 21700, 3.6 V, Recommended, ✓

智能遥控
灯具长时间以高亮度档位工作时会计入大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过60°C时，灯具会自动逐渐降低亮度。

电池选用
电池类型, 尺寸规格, 标称电压, 是否可用
Fenix ARB-L21系列, 21700, 3.6V, 推荐, ✓

电量显示
每次开灯时，电量指示灯会亮起3秒，显示剩余电量，不同状态对应剩余电量如下：
绿灯长亮(代表电量饱和)：电量大约100% - 85%

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

LIGHTING FOR EXTREMES
FACEBOOK
WECHAT
"Follow" us for more information about Fenix.
FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 ShuiKu Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

LOW-VOLTAGE WARNING
When the voltage level drops below 3.0 V, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached.

USAGE AND MAINTENANCE
Disassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.
Fenix recommends using an excellent quality battery.

INCLUDED
Fenix PD36R V2.0 flashlight, ARB-L21-5000 V2.0 battery, USB Type-C charging cable, Holster, Lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty card

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

AKKU LADEN
1.Die Staubschutzkappe öffnen um den Ladenschluss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

TECHNISCHE DATEN
ANSI/NEMA FL1, TURBO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG, ECO, STROBE
AUSGANGSLEISTUNG, LAUFZEIT, REICHWEITE, LEUCHTSTÄRKE, SCHLAGFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS
Bezeichnung, Typ, Spannung, Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie, 21700, 3.6 V, empfohlen, ✓

AVERTISSEMENTS

○ Placez cette lampe hors de portée des enfants !

○ Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !

○ N'éclairez pas les objets inflammables à courte distance, pour éviter de les brûler ou de provoquer un danger dû à une température élevée !

○ N'utilisez pas la lampe de manière inappropriée, par exemple en la tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne !

○ Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veuillez se une utilisation sûre pour éviter les brûlures.

○ Dévissez le corps de la lampe d'un demi-tour ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un environnement fermé et inflammable tel que des poches et les sacs à dos !

○ La LED de cette lampe n'est pas remplaçable, donc toute la lampe doit être changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRANÇAIS) LAMPE TORCHE FENIX PD36R V2.0

○ Puissance maximale de 1700 lumens et portée maximale de 396 mètres.

○ Utilise une LED Luminus SFT40 d'une durée de vie de 50 000 heures.

○ Une batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0 incluse.

○ L'Interrupteur tactique arrière commande les fonctions d'allumage et d'extinction momentanées et constantes.

○ L'Interrupteur latéral monté sur le cd contrôle la sélection de la luminosité.

○ Clip de fixation à double position pour une attache polyvalente.

○ Le port de charge USB Type-C prend en charge la charge rapide jusqu'à 18 W.

○ Fabriqué en aluminium durable A6061-T6.

○ Finishing Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.

○ Dimensions : 140,7 × 26,5 × 25,5 mm.

○ Poids : 167 g (batterie incluse).

MODE D'EMPLOI

Interrupteurs

L'Interrupteur arrière est l'Interrupteur tactique, et l'Interrupteur latéral est l'Interrupteur fonctionnel.

Marche/arrêt

Appuyez sur l'Interrupteur arrière pour allumer momentanément la lampe, relâchez l'Interrupteur et la lampe s'éteindra.

Appuyez à fond sur l'Interrupteur tactique pour activer la lampe en permanence, appuyez une fois de plus pour l'éteindre.

Communtation de mode

Lampe allumée, un simple clic sur l'Interrupteur fonctionnel permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre Turbo→Eco→Faible→Moyen→Fort.

Strobe

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur l'Interrupteur fonctionnel et

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/NEMA FL1	TURBO	FORT	MOYEN	FAIBLE	ÉCO	STROBE
💡 PUISSANCE	1700 lumens	800 lumens	350 lumens	50 lumens	5 lumens	1700 lumens
🕒 AUTONOMIE	3 heures 30 minutes*	4 heures 15 minutes	7 heures 45 minutes	50 heures	482 heures	/
📶 PORTÉE	396 mètres	268 mètres	177 mètres	67 mètres	19 mètres	/
➕ INTENSITÉ	39 240 candelas	18 016 candelas	7809 candelas	1107 candelas	89 candelas	/
✓ RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre					
🔪 SUBMERSIBLE	IP68, 2 mètres sous l'eau					

Remarque : les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Fenix en utilisant la batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0 à la température de 21 ±3 °C avec un taux d'humidité de 50 % - 80 %. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de l'environnement dans lequel elle est utilisée ainsi que les batteries utilisées.

*L'autonomie en sortie Turbo incorpore les durées à puissance réduite dues à la température et au système de protection incorporé à la lampe.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimensions	Voltage	Emploi
Fenix ARB-L21 Series	21700	3,6 V	Recommandé
Batterie(Li-Ion)	21700	3,6 V	Mise en garde*
Batterie(Li-Ion sans circuit de protection	21700	3,6 V	Interdit

Avertissement : Il est strictement interdit d'utiliser les piles 18650, CR123A ou 16340. Les batteries Li-Ion 21700 sont des cellules puissantes conçues pour des applications commerciales et doivent être traitées avec prudence et manipulées avec précaution. N'utilisez que des batteries de qualité dotées d'un dispositif de protection des circuits, ce qui réduira le risque de combustion ou d'explosion ; mais les dommages aux cellules ou les courts-circuits sont des risques que l'utilisateur assume.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le corps de la lampe et insérez la batterie avec le côté anode (+) vers la tête de la lampe, puis revisez le corps.

RECHARGEMENT

1.Ouvrez le cache anti-poussière pour révéler le port de charge, puis

PARAMETROS TÉCNICOS

ANSI/NEMA FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
💡 POTENCIA	1700 lúmenes	800 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	5 lúmenes	1700 lúmenes
🕒 AUTONOMÍA	3 horas 30 minutos *	4 horas 15 minutos	7 horas 45 minutos	50 horas	482 horas	/
📶 DISTANCIA	396 metros	268 metros	177 metros	67 metros	19 metros	/
➕ INTENSIDAD	39240 candelas	18016 candelas	7809 candelas	1107 candelas	89 candelas	/
✓ RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro					
🔪 SUMERGIBLE	IP68, 2 metros bajo el agua					

Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producidas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.

*La potencia Turbo se mide en total del tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido al mecanismo de protección de temperatura.

ESPECIFICACION DE BATERIAS

Typo	Dimension	Voltage	Usabilidad
Fenix ARB-L21 Series	21700	3,6 V	Recomendada
Bateria recargable (iones de litio)	21700	3,6 V	Precaucion*
Bateria recargable (iones de litio) sin tablero de protección	21700	3,6 V	Prohibida

Advertencia: Esta estáticamente prohibido usar la batería 18650, CR123A o 16340. Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manipularse con cuidado. Solo el uso de baterías de calidad con protección de circuito reducirá el peligro de combustión o explosión. Los daños a las células o los cortocircuitos causados por el uso de este tipo de batería se consideran daños inducidos por el usuario y no están cubiertos por ninguna garantía o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desenrosque el cuerpo de la linterna e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar el cuerpo de la luz.

PARAMETROS TÉCNICOS

ANSI/NEMA FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
💡 POTENCIA	1700 lúmenes	800 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	5 lúmenes	1700 lúmenes
🕒 AUTONOMÍA	3 horas 30 minutos *	4 horas 15 minutos	7 horas 45 minutos	50 horas	482 horas	/
📶 DISTANCIA	396 metros	268 metros	177 metros	67 metros	19 metros	/
➕ INTENSIDAD	39240 candelas	18016 candelas	7809 candelas	1107 candelas	89 candelas	/
✓ RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro					
🔪 SUMERGIBLE	IP68, 2 metros bajo el agua					

Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producidas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.

*La potencia Turbo se mide en total del tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido al mecanismo de protección de temperatura.

ESPECIFICACION DE BATERIAS

Typo	Dimension	Voltage	Usabilidad
Fenix ARB-L21 Series	21700	3,6 V	Recomendada
Bateria recargable (iones de litio)	21700	3,6 V	Precaucion*
Bateria recargable (iones de litio) sin tablero de protección	21700	3,6 V	Prohibida

Advertencia: Esta estáticamente prohibido usar la batería 18650, CR123A o 16340. Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manipularse con cuidado. Solo el uso de baterías de calidad con protección de circuito reducirá el peligro de combustión o explosión. Los daños a las células o los cortocircuitos causados por el uso de este tipo de batería se consideran daños inducidos por el usuario y no están cubiertos por ninguna garantía o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desenrosque el cuerpo de la linterna e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar el cuerpo de la luz.

PARAMETROS TÉCNICOS

ANSI/NEMA FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
💡 POTENCIA	1700 lúmenes	800 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	5 lúmenes	1700 lúmenes
🕒 AUTONOMÍA	3 horas 30 minutos *	4 horas 15 minutos	7 horas 45 minutos	50 horas	482 horas	/
📶 DISTANCIA	396 metros	268 metros	177 metros	67 metros	19 metros	/
➕ INTENSIDAD	39240 candelas	18016 candelas	7809 candelas	1107 candelas	89 candelas	/
✓ RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro					
🔪 SUMERGIBLE	IP68, 2 metros bajo el agua					

Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producidas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.

*La potencia Turbo se mide en total del tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido al mecanismo de protección de temperatura.

ESPECIFICACION DE BATERIAS

Typo	Dimension	Voltage	Usabilidad
Fenix ARB-L21 Series	21700	3,6 V	Recomendada
Bateria recargable (iones de litio)	21700	3,6 V	Precaucion*
Bateria recargable (iones de litio) sin tablero de protección	21700	3,6 V	Prohibida

Advertencia: Esta estáticamente prohibido usar la batería 18650, CR123A o 16340. Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manipularse con cuidado. Solo el uso de baterías de calidad con protección de circuito reducirá el peligro de combustión o explosión. Los daños a las células o los cortocircuitos causados por el uso de este tipo de batería se consideran daños inducidos por el usuario y no están cubiertos por ninguna garantía o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desenrosque el cuerpo de la linterna e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar el cuerpo de la luz.

PARAMETROS TÉCNICOS

ANSI/NEMA FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
💡 POTENCIA	1700 lúmenes	800 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	5 lúmenes	1700 lúmenes
🕒 AUTONOMÍA	3 horas 30 minutos *	4 horas 15 minutos	7 horas 45 minutos	50 horas	482 horas	/
📶 DISTANCIA	396 metros	268 metros	177 metros	67 metros	19 metros	/
➕ INTENSIDAD	39240 candelas	18016 candelas	7809 candelas	1107 candelas	89 candelas	/
✓ RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro					
🔪 SUMERGIBLE	IP68, 2 metros bajo el agua					

Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producidas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.

*La potencia Turbo se mide en total del tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido al mecanismo de protección de temperatura.

ESPECIFICACION DE BATERIAS

Typo	Dimension	Voltage	Usabilidad
Fenix ARB-L21 Series	21700	3,6 V	Recomendada
Bateria recargable (iones de litio)	21700	3,6 V	Precaucion*
Bateria recargable (iones de litio) sin tablero de protección	21700	3,6 V	Prohibida

Advertencia: Esta estáticamente prohibido usar la batería 18650, CR123A o 16340. Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manipularse con cuidado. Solo el uso de baterías de calidad con protección de circuito reducirá el peligro de combustión o explosión. Los daños a las células o los cortocircuitos causados por el uso de este tipo de batería se consideran daños inducidos por el usuario y no están cubiertos por ninguna garantía o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desenrosque el cuerpo de la linterna e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar el cuerpo de la luz.

PARAMETROS TÉCNICOS

ANSI/NEMA FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
💡 POTENCIA	1700 lúmenes	800 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	5 lúmenes	1700 lúmenes
🕒 AUTONOMÍA	3 horas 30 minutos *	4 horas 15 minutos	7 horas 45 minutos	50 horas	482 horas	/
📶 DISTANCIA	396 metros	268 metros	177 metros	67 metros	19 metros	/
➕ INTENSIDAD	39240 candelas	18016 candelas	7809 candelas	1107 candelas	89 candelas	/
✓ RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro					
🔪 SUMERGIBLE	IP68, 2 metros bajo el agua					

Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producidas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.

*La potencia Turbo se mide en total del tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido al mecanismo de protección de temperatura.

ESPECIFICACION DE BATERIAS

Typo	Dimension	Voltage	Usabilidad
Fenix ARB-L21 Series	21700	3,6 V	Recomendada
Bateria recargable (iones de litio)	21700	3,6 V	Precaucion*
Bateria recargable (iones de litio) sin tablero de protección	21700	3,6 V	Prohibida

Advertencia: Esta estáticamente prohibido usar la batería 18650, CR123A o 16340. Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manipularse con cuidado. Solo el uso de baterías de calidad con protección de circuito reducirá el peligro de combustión o explosión. Los daños a las células o los cortocircuitos causados por el uso de este tipo de batería se consideran daños inducidos por el usuario y no están cubiertos por ninguna garantía o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desenrosque el cuerpo de la linterna e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar el cuerpo de la luz.

PARAMETROS TÉCNICOS

ANSI/NEMA FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
💡 POTENCIA	1700 lúmenes	800 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	5 lúmenes	1700 lúmenes
🕒 AUTONOMÍA	3 horas 30 minutos *	4 horas 15 minutos	7 horas 45 minutos	50 horas	482 horas	/
📶 DISTANCIA	396 metros	268 metros	177 metros	67 metros	19 metros	/
➕ INTENSIDAD	39240 candelas	18016 candelas	7809 candelas	1107 candelas	89 candelas	/
✓ RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro					
🔪 SUMERGIBLE	IP68, 2 metros bajo el agua					

Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producidas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.

*La potencia Turbo se mide en total del tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido al mecanismo de protección de temperatura.

ESPECIFICACION DE BATERIAS

Typo	Dimension	Voltage	Usabilidad
Fenix ARB-L21 Series	21700	3,6 V	Recomendada
Bateria recargable (iones de litio)	21700	3,6 V	Precaucion*
Bateria recargable (iones de litio) sin tablero de protección	21700	3,6 V	Prohibida

Advertencia: Esta estáticamente prohibido usar la batería 18650, CR123A o 16340. Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manipularse con cuidado. Solo el uso de baterías de calidad con protección de circuito reducirá el peligro de combustión o explosión. Los daños a las células o los cortocircuitos causados por el uso de este tipo de batería se consideran daños inducidos por el usuario y no están cubiertos por ninguna garantía o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desenrosque el cuerpo de la linterna e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar el cuerpo de la luz.

PARAMETROS TÉCNICOS

ANSI/NEMA FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
💡 POTENCIA	1700 lúmenes	800 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	5 lúmenes	1700 lúmenes
🕒 AUTONOMÍA	3 horas 30 minutos *	4 horas 15 minutos	7 horas 45 minutos	50 horas	482 horas	/
📶 DISTANCIA	396 metros	268 metros	177 metros	67 metros	19 metros	/
➕ INTENSIDAD	39240 candelas	18016 candelas	7809 candelas	1107 candelas	89 candelas	/
✓ RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro					
🔪 SUMERGIBLE	IP68, 2 metros bajo el agua					

Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producidas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.

*La potencia Turbo se mide en total del tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido al mecanismo de protección de temperatura.

ESPECIFICACION DE BATERIAS

Typo	Dimension	Voltage	Usabilidad
Fenix ARB-L21 Series	21700	3,6 V	Recomendada
Bateria recargable (iones de litio)	21700	3,6 V	Precaucion*
Bateria recargable (iones de litio) sin tablero de protección	21700	3,6 V	Prohibida

Advertencia: Esta estáticamente prohibido usar la batería 18650, CR123A o 16340. Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manipularse con cuidado. Solo el uso de baterías de calidad con protección de circuito reducirá el peligro de combustión o explosión. Los daños a las células o los cortocircuitos causados por el uso de este tipo de batería se consideran daños inducidos por el usuario y no están cubiertos por ninguna garantía o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desenrosque el cuerpo de la linterna e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar el cuerpo de la luz.

PARAMETROS TÉCNICOS

ANSI/NEMA FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
💡 POTENCIA	1700 lúmenes	800 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	5 lúmenes	1700 lúmenes
🕒 AUTONOMÍA	3 horas 30 minutos *	4 horas 15 minutos	7 horas 45 minutos	50 horas	482 horas	/
📶 DISTANCIA	396 metros	268 metros	177 metros	67 metros	19 metros	/
➕ INTENSIDAD	39240 candelas	18016 candelas	7809 candelas	1107 candelas	89 candelas	/
✓ RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro					
🔪 SUMERGIBLE	IP68, 2 metros bajo el agua					

Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producidas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.

*La potencia Turbo se mide en total del tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido al mecanismo de protección de temperatura.

ESPECIFICACION DE BATERIAS

Typo	Dimension	Voltage	Usabilidad
Fenix ARB-L21 Series	21700	3,6 V	Recomendada
Bateria recargable (iones de litio)	21700	3,6 V	Precaucion*
Bateria recargable (iones de litio) sin tablero de protección	21700	3,6 V	Prohibida

Advertencia: Esta estáticamente prohibido usar la batería 18650, CR123A o 16340. Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manipularse con cuidado. Solo el uso de baterías de calidad con protección de circuito reducirá el peligro de combustión o explosión. Los daños a las células o los cortocircuitos causados por el uso de este tipo de batería se consideran daños inducidos por el usuario y no están cubiertos por ninguna garantía o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desenrosque el cuerpo de la linterna e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar el cuerpo de la luz.

PARAMETROS TÉCNICOS

ANSI/NEMA FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
💡 POTENCIA	1700 lúmenes	800 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	5 lúmenes	1700 lúmenes
🕒 AUTONOMÍA	3 horas 30 minutos *	4 horas 15 minutos	7 horas 45 minutos	50 horas	482 horas	/
📶 DISTANCIA	396 metros	268 metros	177 metros	67 metros	19 metros	/
➕ INTENSIDAD	39240 candelas	18016 candelas	7809 candelas	1107 candelas	89 candelas	/
✓ RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro					
🔪 SUMERGIBLE	IP68, 2 metros bajo el agua					

Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producidas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.

*La potencia Turbo se mide en total del tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido al mecanismo de protección de temperatura.

ESPECIFICACION DE BATERIAS

Typo	Dimension	Voltage	Usabilidad
Fenix ARB-L21 Series	21700	3,6 V	Recomendada
Bateria recargable (iones de litio)	21700	3,6 V	Precaucion*
Bateria recargable (iones de litio) sin tablero de protección	21700	3,6 V	Prohibida

Advertencia: Esta estáticamente prohibido usar la batería 18650, CR123A o 16340. Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manipularse con cuidado. Solo el uso de baterías de calidad con protección de circuito reducirá el peligro de combustión o explosión. Los daños a las células o los cortocircuitos causados por el uso de este tipo de batería se consideran daños inducidos por el usuario y no están cubiertos por ninguna garantía o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desenrosque el cuerpo de la linterna e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar el cuerpo de la luz.

PARAMETROS TÉCNICOS

ANSI/NEMA FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
💡 POTENCIA	1700 lúmenes	800 lúmenes	350 lúmenes	50 lúmenes	5 lúmenes	1700 lúmenes
🕒 AUTONOMÍA	3 horas 30 minutos *	4 horas 15 minutos	7 horas 45 minutos	50 horas	482 horas	/
📶 DISTANCIA	396 metros	268 metros	177 metros	67 metros	19 metros	/
➕ INTENSIDAD	39240 candelas	18016 candelas	7809 candelas	1107 candelas	89 candelas	/
✓ RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro					
🔪 SUMERGIBLE	IP68, 2 metros bajo el agua					

Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producidas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según