

61.149.221.072 GL06说明书
九国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm/A0

FENIX

LIGHTING FOR EXTREMES

600 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

140 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

⚠ WARNING

- ⓪ Do place this light out of the reach of children!
- ⓪ Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
- ⓪ Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or causing danger due to high temperature!
- ⓪ Do NOT use the light in inappropriate ways such as biting in the mouth, to avoid personal injury or life threats when the light or internal battery fails!
- ⓪ This light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
- ⓪ Turn off and lock the light or remove the battery from the light to prevent accidental activation when the light is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- ⓪ The LED of this flashlight is not replaceable, so the whole light should be replaced when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH) FENIX GL06 FLASHLIGHT

- ⓪ 600 lumens maximum output, 140 meters bean distance.
- ⓪ A CREE XPL HI LED with a life span of 50000 hours.
- ⓪ Powered by a single rechargeable ARB-L16-700UP Li-ion battery and compatible with one CR123A battery.
- ⓪ GL06 is specially designed for the guns with Glock universal rail and Picatinny rail.
- ⓪ GL06-365 is specially designed for SIG-Sauer P365/P365XL(compatible with SIG-Sauer P365, P365X, P365-380, P365XL, P365 SAS, or any other type of firearm that shares the same rail size).
- ⓪ Patented FENIX ultra-thin optical lens.
- ⓪ QD lever for quick install and detach.
- ⓪ Instant strobe.
- ⓪ Ambidextrous switching with dual tactical tail switch.
- ⓪ Made of durable A6061-T6 aluminum.
- ⓪ Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- ⓪ GL06 size: 2.40" x 1.11" x 0.93" / 61 x 28.15 x 23.5mm; weight: 2.44 oz / 69.1 g (including battery).
- ⓪ GL06-365 size: 2.40" x 1.11" x 0.93" / 61 x 28.15 x 23.5mm; weight: 2.45 oz / 69.4 g (including battery).

IMPORTANT WARNINGS

FAILURE TO READ AND FOLLOW THESE OPERATING INSTRUCTIONS AND WARNINGS WHEN HANDLING A FIREARM OR THE GL06 CAN BE DANGEROUS AND CAN RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH.

FLASHLIGHT MOUNTING/REMOVAL

MAKE SURE THAT THE FIREARM IS UNLOADED AND THE BREECH IS OPEN. IT IS IMPERATIVE THAT SAFETY MEASURES BE EMPLOYED AT ALL TIMES WHILE HANDLING THE FIREARM.

1. Make sure your firearm rail is Picatinny rail or Glock rail and choose the

⚠ 警告

- ⓪ 请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- ⓪ 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- ⓪ 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免通过高温物体引发危险！
- ⓪ 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
- ⓪ 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- ⓪ 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境中，请关机或将灯具内的电池取下，以防止误触点亮灯具引发危险！
- ⓪ 本灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿命终时，应替换整个灯具！

(中文) FENIX GL06说明书

- ⓪ 最高亮度600流明，最远射程140米
- ⓪ 使用1颗CREE XPL HI LED，寿命50000小时
- ⓪ 使用1节ARB-L16-700UP可充电锂离子电池，兼容CR123A电池供电
- ⓪ GL06专为带格洛克导轨和皮卡汀尼导轨的枪支而设计
- ⓪ GL06-365专为SIG-Sauer P365/P365XL等枪型导轨而设计（适配SIG-Sauer P365, P365X, P365-380, P365XL, P365 SAS或其他使用相同尺寸导轨的手枪）
- ⓪ 采用FENIX专利超薄光学透镜
- ⓪ 快拆扳手可实现快速安装或快速拆卸
- ⓪ 可快速启动摩阻功能
- ⓪ 尾部两侧开关，左右手均可操作
- ⓪ GL06-365 1-6倍合金材质，表面进行了HAIII硬阳极氧化抗腐蚀处理
- ⓪ GL06尺寸：61（长）x 28.15（宽）x 23.5（高）毫米；重量：69.1（含电池）
- ⓪ GL06-365尺寸：61（长）x 28.15（宽）x 23.5（高）毫米；重量：69.4（含电池）

重要警示

在安装战术灯、更换电池、清洁或维护的过程中，请务必遵循手枪操作安全守则，并确保手枪已经卸除弹匣并且处于开膛状态。

安装步骤

GL06:

- 1. 请确认您的手枪导轨是属于皮卡汀尼导轨或Glock通用导轨并选择适当的导轨片（默认安装的是Glock通用导轨片），可通过更换导轨片让战术灯更加适配您的武器。
- 2. 请把快拆扳手打开，把战术灯的凸槽对准手枪导轨的凹槽，确保位置正确后，关闭锁定板。
- 3. 如果出现过紧或过松的情况，可使用螺丝刀等工具调节战术灯另外一侧的滑块。

⚠ WARNUNG

- ⓪ Bewahren Sie dieses Licht außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- ⓪ Strahlen Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von Irgendjemandem!
- ⓪ Brennbare Gegenstände NICHT zu nächster Nähe beleuchten, um brennende Gegenstände zu vermeiden oder Gefahren durch hohe Temperaturen zu verursachen!
- ⓪ Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, z. B. darauf belächeln, um Personenschäden oder Lebensgefahren zu vermeiden, wenn das Licht ausfällt!
- ⓪ Dieses Licht sammelt während der Arbeit viel Wärme, was zu einer hohen Temperatur der Taschenlampe führt. Achten Sie auf eine sichere Anwendung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- ⓪ Schalten Sie das Licht aus und sperren Sie es oder entfernen Sie die Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksäcken platziert wird!
- ⓪ Das LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar. Daher sollte das gesamte Licht ausgetauscht werden, wenn das LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

(GERMAN) FENIX GL06 TASCHENLAMPE

- ⓪ 600 Lumen maximale Leistung, 140 Meter Reichweite.
- ⓪ CREE XPL HI LED; mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden.
- ⓪ Brennbare Gegenstände NICHT zu nächster Nähe beleuchten, um brennende Gegenstände zu vermeiden oder Gefahren durch hohe Temperaturen zu verursachen!
- ⓪ GL06 ist kompatibel mit den Pistolen mit G-Schloss-Universalschiene und Picatinny-Schiene.
- ⓪ GL06-365 ist kompatibel mit SIG-Sauer P365, P365X, P365-380, P365XL, P365 SAS oder jede andere Art von Geschützen, die die gleiche Schienschienengröße haben.
- ⓪ GL06 Größe: 61 x 28.15 x 23.5mm; Gewicht: 69.1 g (einschließlich Batterie).
- ⓪ GL06-365 Größe: 61 x 28.15 x 23.5mm; Gewicht: 69.4 g (einschließlich Batterie).
- ⓪ QD-Hebel zum schnellen Ein- und Ausbau.
- ⓪ Sofortiger Strobe.
- ⓪ Bedienghänge Schalten mit doppeltem taktischem Heckschalter.
- ⓪ Hergestellt aus strapazierfähigem A6061-T6 Aluminium.
- ⓪ Premium-Typ HAIII harteloxierte, abriebfeste Oberfläche.
- ⓪ GL06 Größe: 61 x 28.15 x 23.5mm; Gewicht: 69.1 g (einschließlich Batterie).
- ⓪ GL06-365 Größe: 61 x 28.15 x 23.5mm; Gewicht: 69.4 g (einschließlich Batterie).

WICHTIGE WARNUNGEN

DAS NICHTLESEN UND BEFOLGEN DIESER BEDIENTUNGSANLEITUNGEN UND WARNUNGEN BEI UMGANG MIT EINER SCHUSSWAFFE ODER DER GL06 KANN GEFAHRLICH SEIN UND ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN ODER ZUM TOD FÜHREN.

LICHT MONTAGE/DEMONTAGE

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE SCHUSSWAFFE ENTLADEN UND DER VERSCHLUSS GEÖFFNET IST. ES IST UNTERSÄSSLICH, DASS BEIM UMGANG MIT DER SCHUSSWAFFE JEDERZEIT SICHERHEITSMASSNAHMEN EINGEFALLEN WERDEN.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Schusswaffenschiene Picatinny-Schiene oder Glock-Schiene ist und wählen Sie den entsprechenden Schienschlüssel (Glock-Schienschlüssel ist standardmäßig montiert). Sie können den

⚠ AVVERTENZE

- ⓪ Metti questa luce fuori della portata dei bambini!
- ⓪ NON puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!
- ⓪ NON brillare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare oggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatura!
- ⓪ NON utilizzare la luce in modi inappropriati come mordere la bocca, per evitare lesioni personali o minacce alla vita quando la luce o la batteria interna si guastano!
- ⓪ Questa luce accumulerà molto calore durante il lavoro, provocando un'alta temperatura del guscio della luce. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
- ⓪ Spegni e blocca la luce o rimuovi la batteria dalla luce per evitare l'attivazione accidentale quando la luce viene posizionata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!
- ⓪ Il LED di questa torcia non è sostituibile, quindi l'intera luce dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) FENIX GL06

- ⓪ Potenza massima di 600 lumen, distanza del fascio di 140 metri.
- ⓪ LED CREE XPL HI, con una durata di 50000 ore.
- ⓪ Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio ARB-L16-700UP e compatibile con la batteria CR123A.
- ⓪ GL06 si applica alle pistole con guida universale Glock e guida Picatinny.
- ⓪ GL06-365 si applica a SIG-Sauer P365, P365X, P365-380, P365XL, P365 SAS o qualsiasi altro tipo di pistola che condivide la stessa dimensione del binario.
- ⓪ Lente ottica ultra-sottile brevettata FENIX.
- ⓪ Leva QD per installazione e rimozione rapide.
- ⓪ Flash istantaneo.
- ⓪ Cambio ambidestro con doppio interruttore di coda tattico.
- ⓪ Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.
- ⓪ Finitura antiriflesso anodizzata dura tipo HAIII premium.
- ⓪ Dimensioni GL06: 2,40" x 1,11" x 0,93" / 61 x 28,15 x 23,5 mm; peso: 2,44 once / 69,1 g (batteria inclusa).
- ⓪ Dimensioni GL06-365: 2,40" x 1,11" x 0,93" / 61 x 28,15 x 23,5 mm; peso: 2,45 once / 69,4 g (batteria inclusa).


AVVERTENZE IMPORTANTI

LA MANCATA LETTURA E SEGUENZA DI QUESTE ISTRUZIONI OPERATIVE E AVVERTENZE QUANDO SI MANEGGIA UN'ARMA O IL GL06 PUÒ ESSERE PERICOLOSO E PUÒ PROVOCARE GRAVI LESIONI, DANNI ALLA PROPRIETÀ O MORTE.

MONTAGGIO/RIMOZIONE DELLA TORCIA ELETTRICA

ASSICURARSI CHE L'ARMA SIA SCARICA E LA CULPA APERTA. È IMPERATIVO CHE LE MISURE DI SICUREZZA SIANO SEMPRE UTILIZZATE MENTRE SI MANEGGIA GL06.

1. Assicurarsi che la guida della tua arma da fuoco sia la guida Picatinny o la guida Glock e scegli la chiave della guida appropriata (la chiave della guida Glock è montata per impostazione predefinita), puoi cambiare la chiave della guida per rendere la luce tattica più adatta alla tua arma.



TECHNICAL PARAMETERS			
ANSI/PLATO FL1		WHITE LIGHT	STROBE
 OUTPUT	ARB-L16-700UP	600 lumens	/
	CR123A	400 lumens	
 RUNTIME	ARB-L16-700UP	50 minutes*	
	CR123A	1 hour 30 minutes	
 DISTANCE	ARB-L16-700 UP	140 meters	
	CR123A	/	
 INTENSITY	ARB-L16-700 UP	4880 candela	
	CR123A	/	
 IMPACT RESISTANCE		1 meter	
 WATERPROOF		IPX7	

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one Fenix ARB-L16-700UP rechargeable Li-ion power battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The White light output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

appropriate rail key (Glock rail key is mounted by default), you can change the rail key to make the tactical light more suitable for your firearm.

2. Open the QD lever, attach the light on the weapon's accessories rail, make sure the rail key sit inside the slot, close the QD lever.

3. Adjust the rail clamp bolt and make sure it is securely attached to the firearm.

GL06-365:

1. Before mounting, make sure your firearm belongs to SIG-Sauer P365, P365X, P365-380, P365XL, P365 SAS or any other type of firearm that shares the same rail size.

2. Open the QD lever, make sure the rail key sit inside the slot, close the QD lever.

3. Adjust the rail clamp bolt and make sure it is securely attached to the firearm.

*GL06-365 is applicable for SIG-Sauer P365, P365X, P365-380, P365XL, P365 SAS, or any other type of firearm that shares the same rail size.

*P365-XMACRO is used as the standard M1913 rail with GL06.

OPERATING INSTRUCTION

Switch

The dual tail switches are ambidextrous rear switches.

On/Off

Single click either of the switches to turn on/off the light.

With the light switched off, press and hold either of the switches over 1 second to momentarily turn on the light.

Instant Strobe

Press the two switches at the same time to enter the instant strobe mode

immediately. Press and hold either of the switches and click the other switch to enter the instant strobe mode; single click it again to close the instant strobe mode or press the two switches at the same time to return to the last used output.

BATTERY SPECIFICATIONS

TYPE	DIMENSION	NOMINAL VOLTAGE	USABILITY	
Fenix ARB-L16-700UP	16340	3.6V	Recommended	√√
CR123A	CR123A	3V	Usable	√

Warning: *16340 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light head to insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light head back on.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on white light mode for extended periods. When the light reaches a temperature of 55°C or above,

技术参数

ANSI/PLATO FL1		白光	爆闪模式
 亮度	ARB-L16-700UP	600流明	/
	CR123A	400流明	
 续航时间	ARB-L16-700UP	50分钟*	
	CR123A	1小时30分钟	
 射程	ARB-L16-700 UP	140米	
	CR123A	/	
 光强	ARB-L16-700 UP	4880坎德拉	
	CR123A	/	
 防跌落高度	1 米		
 防护等级	IPX7		

注：上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准，使用1节ARB-L16-700UP可充电锂离子电池，在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下，于Fenix实验室环境中测试得出。实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而改变。

*白光续航时间为保留智能保护测试的累计续航。

GL06-365:

1. 请确认您的手枪是属于SIG-Sauer P365, P365X, P365-380, P365XL, P365 SAS等枪型进行安装。

2. 请把快拆扳手打开，确保位置正确后，关闭锁定板。

3. 如果出现过紧或过松的情况，可使用螺丝刀等工具调节战术灯另外一侧的滑块。

*GL06-365适用于SIG-Sauer P365, P365X, P365-380, P365XL, P365XL, P365 SAS或任何具有相同尺寸导轨的手枪型号。

*P365-XMACRO 将作为标准 M1913 导轨与 GL06 配合使用。

操作说明

尾部两侧开关为双控制开关，左右手均可完成操控。

开机/关机

单击尾部任意开关即可打开/关闭战术灯。

关机状态下，长按任意开关超过1秒，可以暂时点亮战术灯，松开即熄灭。

爆闪模式

左右手两个按键同时按下即进入爆闪模式，或长按侧键开关。点击另外一

侧键可切换至 strobe 模式；再次单击并关闭开关，或在左右两个按键同时按下即返回照明档位。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
Fenix ARB-L16-700UP	16340	3.6V	推荐	√√
CR123A	CR123A	3V	可用	√

*16340锂离子电池并非有安全保障的民用电池，当电池品质不良或者使用不当（短路、高温等等）时可能发生燃烧、爆炸并危及人身和财产安全。若使用此电池种类应明白其中的风险并自行承担相应的责任。

电池更换

旋开筒头装入标称电池，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒头后即可进入待机工作状态。

智能温控

灯头长时间以极亮档工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过55°C时，战术灯会自动逐渐降低亮度，当温度下降到55°C以下时，战术灯会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

TECHNISCHE PARAMETER

ANSI/PLATO FL1		WEISSES LICHT		STROBO	
 LEISTUNG	ARB-L16-700UP	600 Lumen		/	
	CR123A	400 Lumen			
 LAUFZEIT	ARB-L16-700UP	50 Minuten*			
	CR123A	1 Stunden 30 Minuten			
 ABSTAND	ARB-L16-700 UP	140 Meter			
	CR123A				
 INTENSITÄT	ARB-L16-700 UP	4880 Candela			
	CR123A				
 SCHLAGZÄHIGKEIT			1 meter		
 WASSERDICHTHEIT			IPX7		

Hinweis: Gemäß den ANSI/PLATO FL1-Standard basieren die oben genannten Spezifikationen auf den Ergebnissen, die Fenix durch Labortests mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ARB-L16-700UP von Fenix unter einer Temperatur von 21±3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% erzielt hat. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und tatsächlich verwendeter Batterie variieren.

*Die Weißlichtleistung wird in einer Gesamtlaufzeit gemessen, einschließlich der Leistung bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus im Design.

Schienschlüssel ändern, um das taktische Licht für Ihre Schusswaffe besser geeignet zu machen.

2. Öffnen Sie den QD-Hebel, befestigen Sie das Licht an der Zubehörschiene der Waffe, stellen Sie sicher, dass der Schienschlüssel im Schlitz sitzt, schließen Sie den QD-Hebel.

3. Stellen Sie den Schienenklemmbolzen ein und stellen Sie sicher, dass er sicher an der Schusswaffe befestigt ist.

GL06-365:

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass Ihre Schusswaffe zu SIG-Sauer P365, P365X, P365-380, P365XL, P365 SAS oder einer anderen Art von Schusswaffe gehört, die die gleiche Schienschienengröße hat.

2. Öffnen Sie den QD-Hebel, stellen Sie sicher, dass der Schienschlüssel im Steckplatz sitzt, schließen Sie den QD-Hebel.

3. Regulieren Sie den Schienenklemmbolzen ein und stellen Sie sicher, dass er sicher an der Schusswaffe befestigt ist.

*GL06-365 ist geeignet für SIG-Sauer P365, P365X, P365-380, P365XL, P365 SAS oder jede andere Art von Schusswaffe, die die gleiche Größe Schienen hat.

* P365-XMACRO mit GL06 als Standard-M1913-Schiene.

BETRIEBSANLEITUNG

Schalter

Die Dual-Tail-Schalter sind beidhändige hintere Schalter.

Ein/Aus

Klicken Sie einfach auf einen der Schalter, um das Licht ein- und auszuschalten.

Halten Sie bei ausgeschaltetem Licht einen der Schalter über 1 Sekunde gedrückt, um das Licht kurzzeitig einzuschalten.

Sofort-Stroboskop

Drücken Sie die beiden Schalter gleichzeitig, um sofort in den Instant-Strobe-

Modus zu wechseln. Halten Sie einen der Schalter gedrückt und klicken Sie auf den anderen Schalter, um in den Instant-Strobe-Modus zu wechseln. Klicken Sie erneut auf den Schalter, um den Instant-Strobe-Modus zu schließen, oder drücken Sie die beiden Schalter gleichzeitig, um zur zuletzt verwendeten Ausgabe zurückzukehren.

BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN

ART	DIMENSION	NENNSPANNUNG	BRÄUCHBARKEIT	
Fenix ARB-L16-700UP	16340	3.6 V	Empfohlen	√√
CR123A	CR123A	3 V	Brauchbar	√

Warning: *16340 Lithium-Ionen-Batterien sind leistungsstarke Zellen für kommerzielle Anwendungen und müssen mit Vorsicht behandelt und mit Vorsicht behandelt werden. Nur hochwertige Batterien mit Schallungsschutz zu verwenden, verringert das Potenzial für Verbrennung oder Explosion, aber Zellschaden oder Kurzschlüsse sind potenzielle Risiken, die der Benutzer übernimmt.

BATTERIEWECHSEL

Schrauben Sie den Lichtkopf ab, um die Batterie mit der Anodenseite (+) in Richtung des Leuchtenkopfes einzusetzen, und schrauben Sie dann den Leuchtenkopf wieder auf.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Wärme, wenn es über einen längeren Zeitraum im Weißlichtmodus verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 55 °C

LIGHTING FOR EXTREMES

FACEBOOK

WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181

E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

FC

CE

61.149.221.072-A0-20230330

the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 55°C, it will then return to the standard output of white light mode.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower output. If the voltage is lower than 3.2V, the battery level indicator blinks to remind you to recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L16-700UP rechargeable 16340 Li-ion battery.

USAGE AND MAINTENANCE

- ⓪ Disassembling the sealed part can cause damage to the light and will void the warranty.
- ⓪ Fenix recommends using only a high-quality battery.
- ⓪ If the battery is not used for an extended period, lock the light or remove the battery for proper storage.
- ⓪ If you shoot ammunition get the lens coated, try rubbing the lens with fine steel wool or Froggube dip.
- ⓪ Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- ⓪ Since gun maintenance requires the use of organic solvents, organic solvents contaminating a key component of the light may cause malfunctions, and the light will not receive normal warranty service.
- ⓪ Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
 - A: Poor battery level.
 - B: Solution: Recharge or replace the battery.
 - B: The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.
 - Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
- ⓪ If the above methods don't work, please contact your authorized distributor. Disclaimer: GL06-365 is a third-party accessory rather than a product of the SIG SAUER company. It is neither authorized nor approved by SIG SAUER company. While using the GL06-365, please follow the instructions of the SIG SAUER firearm and ensure the firearm rail size match the dimensions of GL06-365.

INCLUDED

GL06

Fenix GL06 tactical light, ARB-L16-700UP Li-ion battery, Micro USB charging cable, Picatinny rail key, Spare O-ring, User manual, Warranty card

GL06-365

GL06-365 tactical light, ARB-L16-700UP Li-ion battery, Micro USB charging cable, Spare O-ring, User manual, Warranty card

低电压警示

