

AVERTISSEMENT

⚠Ne dirigez pas le faisceau de la lampe torche directement vers les yeux d'une personne, car cette lampe torche est un dispositif d'éclairage à haute intensité. Toutes les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

⚠Placez cette lampe hors de portée des enfants

⚠Ne placez pas la lampe à proximité d'objets inflammables, car les températures élevées peuvent entraîner un surchauffe des objets et les rendre inflammables/inflammés !

⚠N'utilisez pas la lampe de manière inappropriée, par exemple en la portant à la bouche, car cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles, en cas de détachement de la lampe ou de la batterie interne.

⚠Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.

⚠Éteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.

⚠Les LED de cette lampe ne sont pas remplaçables, donc toute la lampe doit être remplacée lorsque l'une des LED atteint sa fin de sa vie.

⚠Cette lampe torche est réservée à un usage professionnel. Elle ne doit pas être utilisée par des personnes non formées ou des enfants.

⚠Cette lampe torche est conforme à la norme européenne EN 62471 relative à la sécurité photobiologique. Veuillez utiliser cette lampe torche conformément à la classification de sécurité spécifiée.

(FRANÇAIS) LAMPE TORCHE FENIX E06R Pro RG

⚡Puissance maximale de 1600 lumens et portée maximale de 160 mètres : faisceau spotlight/floodlight réglable.

⚡Une LED Lumus SST20 et une LED Lumus SFT25, deux durée de vie de 50 000 heures chacune.

⚡La batterie rechargeable de 1650 mAh offre une autonomie maximale de 111 heures en mode Moonlight.

⚡Le mode de recharge USB Type-C.

⚡Trois sources lumineuses, dont une lumière blanche (spotlight and floodlight), une lumière rouge et un laser vert.

⚡Canneau lumineux à 360° offre cinq effets lumineux : flash rouge, flash bleu, flash rouge et bleu, RVB et Aurora, adaptés aussi bien aux situations d'urgence qu'à la police.

⚡Interrupteur monté sur le col = interrupteur à l'arrière : double commande.

⚡Trois sources lumineuses contrôlées séparément.

⚡Design plat permettant un rangement facile dans une poche.

⚡Tou pour anneau porte-clés et clip ceinture permettant plusieurs modes de transport.

⚡Protection IP66.

⚡Indicateur de niveau de batterie et avertissement de tension faible.

⚡Dimensions : 123 x 31 x 19 mm.

⚡Poids : 104,1 g (batterie incluse).

MODE D'EMPLOI

Mode lumière blanche

Appuyez sur l'interrupteur situé au niveau du col ou sur l'interrupteur arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour activer le mode lumière blanche. Cliquez une fois sur l'interrupteur situé au niveau du col ou sur l'interrupteur arrière pour faire défiler les modes dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort.

Appuyez sur l'interrupteur situé au niveau du col ou sur l'interrupteur arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour désactiver le mode lumière blanche.

Appuyez une fois sur l'interrupteur arrière pour choisir entre le mode Spotlight et le mode Floodlight en mode lumière blanche.

Mode lumière rouge

Appuyez sur le bouton rouge situé sur le côté et maintenez-le enfoncé pendant 0,5

PARAMÈTRES TECHNIQUES

MODE GÉNÉRAL (SPOTLIGHT)										MODE GÉNÉRAL (FLOODLIGHT)										MODE SCÈNE					MODE SPÉCIAL																
ANSIPLATO FL1		FORT		MOYEN		FAIBLE		ECO		MOONLIGHT		FORT		MOYEN		FAIBLE		ECO		MOONLIGHT		FLASH ROUGE		FLASH BLEU		FLASH ROUGE & BLEU		RVB		AURORA		LUMIÈRE ROUGE (FOCUS)		LUMIÈRE ROUGE (FANBLE)		LASER VERT		STROBE		TURBO	
2 ^{de} PUISSANCE	1000 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	750 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	1 lumens	1 lumens	1 lumens	1 lumens	1 lumens	1 lumens	1 lumens	0,5 lumens	0,5 lumens	50 lumens	5 lumens	520 mW	520 mW	520 mW	520 mW	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens		
⌚ AUTONOMIE	2 heures	4 heures	4 heures	30 minutes	24 heures	104 heures	2 heures	4 heures	4 heures	30 minutes	24 heures	111 heures	11 heures	5 minutes	/	/	/	/	/	/	4 heures	40 heures	/	/	/	/	1 heure	1 heure	1 heure	1 heure	1 heure	1 heure	1 heure	1 heure	1 heure	1 heure	1 heure	1 heure	1 heure	1 heure	
📏 PORTÉE	153 mètres	90 mètres	61 mètres	26 mètres	11 mètres	60 mètres	40 mètres	26 mètres	11 mètres	5 mètres	1 mètre	1 mètre	1 mètre	1 mètre	1 mètre	1 mètre	1 mètre	0,5 mètres	0,5 mètres	50 mètres	5 mètres	520 m	520 m	520 m	520 m	1600 mètres	1600 mètres	1600 mètres	1600 mètres	1600 mètres	1600 mètres	1600 mètres	1600 mètres	1600 mètres	1600 mètres	1600 mètres	1600 mètres	1600 mètres	1600 mètres		
⚡ INTENSITÉ	5866 candela	2067 candela	936 candela	171 candela	31 candela	914 candela	412 candela	178 candela	33 candela	6 candela	/	/	/	/	/	/	/	/	/	43 candela	3 candela	/	/	/	/	6234 candela	6234 candela	6234 candela	6234 candela	6234 candela	6234 candela	6234 candela	6234 candela	6234 candela	6234 candela	6234 candela	6234 candela	6234 candela	6234 candela	6234 candela	
🛡️ RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre																																								
🔒 ÉTANCHÉITÉ	IP66																																								

Remarque : conformément à la norme ANSIPLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses tests en laboratoire, en laboratoire utilisant une batterie intégrée de 1650 mAh à une température de 21 ± 3 °C et une humidité comprise entre 50 % et 80 %.

*Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail.

*La puissance Fort est mesurée en termes d'autonomie totale, y compris la puissance réduite due à la température ou au mécanisme de protection intégré à la conception.

secondo per attivare la luce rossa, premere una volta sull'interruptore laterale rosso per scegliere tra la luce rossa (Bajo) e la luce rossa (Alto).

Verrouillage/déverrouillage

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez simultanément sur les boutons vert et rouge et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour verrouiller la lampe. La lampe clignotera deux fois en mode Eco pour indiquer qu'elle est verrouillée. Appuyez simultanément sur les boutons vert et rouge et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour déverrouiller la lampe. La lampe sera déverrouillée et active en mode Moonlight.

Circuit intelligent de mémoire

La lampe torche mémorise la dernière puissance sélectionnée en mode lumière blanche. Lorsqu'elle est rallumée, la puissance précédemment utilisée en mode lumière blanche sera réactivée.

RECHARGEMENT

1.Éteignez la lampe et connectez la prise USB Type-C du câble de charge à la lampe.

2.L'indicateur s'allume en rouge pendant la charge et devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.

3.Une fois la charge terminée, veillez à débrancher le câble de charge.

4.Éteignez le chargement, si le niveau de la batterie est inférieur à 3,3 V, seul le mode lumière blanche peut être activé.

5. Si le niveau de la batterie est inférieur à 3,3 V, les modes Scène et Turbo ne peuvent pas être activés.

6. Puissance de charge maximale : 5 W (5 V / 1 A). Le temps de charge normal est d'environ 2,5 heures de l'état déchargé à l'état complètement chargé.

Remarque : l'indicateur d'état de charge de la batterie est basé sur les normes de sécurité gouvernementales du pays ou de la région où ce produit est vendu.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez une fois sur l'interrupteur situé au niveau du col pour vérifier le niveau actuel de la batterie. L'indicateur de niveau de batterie s'allume pendant 2 secondes.

Mantenez pressions simultanément les interrupteurs vert et rouge durant 2 secondes. L' voyant vert clignotera : suffisant pour l'usage de la lampe.

Voyant rouge allumé : faible 50% - 25%.

Voyant rouge clignotant : critique 25% - 1%.

secondo per attivare la luce rossa, premere una volta sull'interruptore laterale rosso per scegliere tra la luce rossa (Bajo) e la luce rossa (Alto).

Verrouillage/déverrouillage

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez simultanément les interrupteurs vert et rouge durant 2 secondes pour verrouiller la lampe. La lampe clignotera deux fois en mode Eco pour indiquer qu'elle est verrouillée. Appuyez simultanément sur les boutons vert et rouge durant 2 secondes pour déverrouiller la lampe. La lampe sera déverrouillée et active en mode Moonlight.

Circuit intelligent de mémoire

La lampe torche mémorise la dernière puissance sélectionnée en mode de luz blanca. Al volver a encenderla, se recuperará la potencia utilizada anteriormente en el modo de luz blanca.

PARAMETROS TÉCNICOS

MODOS GENERALES (LUZ PUNTALES)										MODOS GENERALES (LUZ DE NUNDAÇÃO)										MODOS ESCENA					MODOS ESPECIAL																	
ANSIPLATO FL1		ALTO		MEDIO		BAJO		ECO		LUZ DE LUNA		ALTO		MEDIO		BAJO		ECO		LUZ DE LUNA		ROJO INTERMITENTE		AZUL INTERMITENTE		ROJO & AZUL INTERMITENTE		RGB		AURORA		LUZ ROJO (BAJO)		LUZ ROJO (ALTO)		LASER VERDE		ESTROBO		TURBO		
2 ^{de} POTENCIA	1000 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	750 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	1 lumens	1 lumens	1 lumens	1 lumens	1 lumens	1 lumens	1 lumens	0,5 lumens	0,5 lumens	50 lumens	5 lumens	520 mW	520 mW	520 mW	520 mW	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	1600 lumens	
⌚ AUTONOMIA	2 horas	4 horas	4 horas	30 minutos	24 horas	104 horas	2 horas	4 horas	4 horas	30 minutos	24 horas	111 horas	11 horas	5 minutos	/	/	/	/	/	/	4 horas	40 minutos	/	/	/	/	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	
📏 DISTANCIA	153 metros	90 metros	61 metros	26 metros	11 metros	60 metros	40 metros	26 metros	11 metros	5 metros	1 metro	1 metro	1 metro	1 metro	1 metro	1 metro	1 metro	0,5 metros	0,5 metros	50 metros	5 metros	520 m	520 m	520 m	520 m	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	1600 metros	
⚡ INTENSIDAD	5866 cd	2067 cd	936 cd	171 cd	31 cd	914 cd	412 cd	178 cd	33 cd	6 cd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	43 cd	3 cd	/	/	/	/	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd	6234 cd
🛡️ RESISTENCIA	1 metro																																									
🔒 IMPERMEABILIDAD	IP66																																									

Nota: De acuerdo con la norma ANSIPLATO FL1, las especificaciones anteriores se basan en los de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo.

*La potencia máxima se mide en tiempo de funcionamiento total, incluyendo la baja de potencia de la batería.

segundos para activar el modo Turbo. Presione una vez el interruptor trasero para activar la potencia utilizada anteriormente y, a continuación, mantenga presionado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para apagar la linterna.

Bloqueo / Desbloqueo

Con la luz apagada, mantenga presionados simultáneamente los interruptores verde y rojo durante 2 segundos para bloquearla. La luz parpadeará dos veces en modo Eco para indicar que está bloqueada.

Mantenga presionados simultáneamente los interruptores verde y rojo durante 2 segundos para desbloquearla. Esta se desbloqueará y se activará en modo Luz de luna.

Circuito de Memoria Inteligente

Con la luz apagada, la linterna memoriza la última potencia seleccionada en el modo de luz blanca. Al volver a encenderla, se recuperará la potencia utilizada anteriormente en el modo de luz blanca.

CARGA

1.Apague la linterna y conecte el extremo USB Tipo-C del cable de carga a ella.

2.El indicador de nivel de batería se iluminará durante la carga.

3.Una vez completada la carga, asegure de desconectar el cable de carga.

4.Durante la carga, el nivel de batería es inferior a 3,3 V, solo se puede activar el modo de luz blanca. Si el nivel de batería supera los 3,3 V, no se pueden activar los modos Escena ni Turbo.

5.Voltaje de carga: 5 V.

6. Potencia máxima de carga: 5 W (5 V / 1 A). El tiempo de carga normal es de aproximadamente 2,5 horas de l'état déchargé à l'état complètement chargé.

Nota: Utilice únicamente un adaptador de carga USB certificado que cumpla con las normas de seguridad gubernamentales del país o región donde se vende este producto.

segundos para activar el modo Turbo. Presione una vez el interruptor trasero para activar la potencia utilizada anteriormente y, a continuación, mantenga presionado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para apagar la linterna.

Bloqueo / Desbloqueo

Con la luz apagada, mantenga presionados simultáneamente los interruptores verde y rojo durante 2 segundos para bloquearla. La luz parpadeará dos veces en modo Eco para indicar que está bloqueada.

Mantenga presionados simultáneamente los interruptores verde y rojo durante 2 segundos para desbloquearla. Esta se desbloqueará y se activará en modo Luz de luna.

Circuito de Memoria Inteligente

Con la luz apagada, la linterna memoriza la última potencia seleccionada en el modo de luz blanca. Al volver a encenderla, se recuperará la potencia utilizada anteriormente en el modo de luz blanca.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

Con la luz apagada, presione una vez el interruptor del cuello para comprobar el nivel de batería. El indicador de nivel de batería se iluminará durante 3 segundos.

Luz verde encendida: saturada 100 % - 85 %.

ADVERTENCIA

⚠No dirija la linterna directamente a los ojos, ya que es un dispositivo de alta intensidad.

⚠Toda la información proporcionada en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

⚠NO coloque esta linterna al alcance de los niños!

⚠NO coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables. Las altas temperaturas pueden sobrecalentar los objetos y volverse inflamables o encenderse.

⚠NO utilice la linterna de forma inapropiada, como sostenerte en la boca, hacerlo podría causar lesiones personales graves o la muerte si la linterna o la batería interna fallan.

⚠Esta linterna acumulará una cantidad significativa de calor durante su funcionamiento, lo que puede dar un alto calentamiento de la carcasa. Preste mucha atención para evitar quemaduras.

⚠Bloquee la linterna para evitar que se active accidentalmente cuando se coloque en un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas.

⚠LED LED de esta linterna no son reemplazables. Por lo tanto, será necesario reemplazar la linterna completa. Cuando alguno de los LED alcance el final de su vida útil.

⚠Esta linterna es solo para uso profesional. No debe ser utilizada por personas que no estén capacitadas para ello.

⚠Esta linterna cumple con la norma de seguridad fotobiológica de la UE EN 62471. Utilice según la clasificación de seguridad especificada.

(ESPAÑOL) LINTERNA FENIX E06R Pro RG

⚡1600 lúmenes de potencia máxima y 160 metros de alcance máximo: reflector ajustable.

⚡Una LED Lumus SST20 y una LED Lumus SFT25, con una vida útil de 50.000 horas cada una.

⚡La batería integrada de 1650 mAh ofrece una autonomía máxima de 111 horas en modo luz de luna.

⚡Carga por USB Type-C.

⚡Tres fuentes de luz: luz blanca (foco y reflector), luz roja y láser verde.

⚠El anillo de luz 3D ofrece cinco efectos de iluminación: destello rojo, destello rojo y azul, RGB y Aurora, ideal tanto para emergencias como para relajarse.

⚠Interruptor de cuello e interruptor trasero: control de modo interruptor.

⚠Tres fuentes de luz con control independiente.

⚠Su diseño plano permite guardarlo fácilmente en un bolsillo.

⚠El orificio para lavero y el clip para cinturón permiten llevarlo de varias maneras.

⚠Protección IP66.

⚠Indicador del nivel de batería y advertencia de bajo voltaje.

⚠Tamaño: 123 x 31 x 19 mm.

⚠Peso: 104,1 g (incluida la batería).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Modo Luz Blanca

Mantenga pulsado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para activar el modo de luz blanca.

Haga clic una vez en el interruptor del cuello/trasero para alternar entre Eco→Bajo→Medio→Alto.

Mantenga pulsado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para desactivar el modo luz blanca.

Haga clic una vez en el interruptor ovalado para seleccionar entre Foco y Reflector en el modo de luz blanca.

Modo Luz Rojo

ВНИМАНИЕ

⚠Не светите кому-либо в глаза, так как фонарик является источником высокоинтенсивного света!

⚠Вся информация, содержащаяся в руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.

⚠Держите фонарик вне досягаемости детей!

⚠Не помещайте фонарик вблизи легковоспламеняющихся объектов, высокая температура может перегреть или поджечь их.

⚠Не используйте фонарик ненадлежащим образом (например не помещайте его в рот), чтобы избежать травм или смерти в случае поражения электрическим током или аккумулятором!

⚠Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с должной осторожностью, чтобы избежать ожогов.

⚠Заблукните фонарик, чтобы избежать случайного включения, когда фонарик находится в закрытых и горячих местах типа карманов или рюкзаков.

⚠Симптомы этого фонаря не подлежат замене, поэтому по окончании срока службы этого светодиода необходимо заменить весь фонарик.

⚠Фонарик должен быть использован профессионалами. Не для использования непрофессионалами людьми или детьми.

⚠Фонарик соответствует европейскому стандарту фотобиологической безопасности EN62471. Пожалуйста, используйте фонарика согласно соответствующей классификации безопасности.

(РУССКИЙ)ФОНАРИК FENIX E06R Pro RG

⚡1600 люмен максимальной яркости и 160 м максимальной дальности, настраиваемый ближний и дальний свет.

⚡Используется один светодиод Lumus SST20 и один Lumus SFT25 с сроком работы в 50000 часов.

⚡Встроенный аккумулятор емкостью в 1650mAh обеспечивает время работы до 111 часов в режиме «Лунный свет».

⚡USB Type-C разъем зарядки.

⚡3 источника света, включая белый (блинный и дальний) свет, красный свет и лазерный луч.

⚡3D световое кольцо обеспечивает 5 эффектов освещения: Красный вспышка, Красный вспышка и синий, Красный вспышка и синий, Красный вспышка и синий, Красный вспышка и синий, Красный вспышка и синий.

⚡Двойное управление: нажмите на кнопку и удерживайте, чтобы переключиться между режимами: «Высокий», «Средний» и «Низкий».

⚠Плоский дизайн для легкого хранения в кармане.

⚠Отверстие для ремня ключа и клипсы для различных способов переноски.

⚠Размер: 123 x 31 x 19 мм.

⚠Вес: 104,1 г (включая аккумулятор).

УПРАВЛЕНИЕ

Белый свет

Нажмите и удерживайте боковую кнопку у головы / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунд, чтобы включить белый свет.

Один раз нажмите боковую кнопку у головы / кнопку на хвосте, чтобы переключиться между режимами «Высокий» → «Низкий» → «Средний».

Нажмите и удерживайте боковую кнопку у головы / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунд, чтобы выключить белый свет.

Один раз нажмите овальный переключатель, чтобы выбрать режим «Ближний или «Дальний» в режиме белого света.

Красный свет

Нажмите и удерживайте боковую красную кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЙ РЕЖИМ (ДАЛЬНИЙ СВЕТ)										ОБЩИЙ РЕЖИМ (БЛИЖНИЙ СВЕТ)										РЕЖИМ СЦЕНЫ					СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ																
ANSIPLATO FL1		ВЫСОКИЙ		СРЕДНИЙ		НИЗКИЙ		ЭКО		МУНЛАЙТ		ВЫСОКИЙ		СРЕДНИЙ		НИЗКИЙ		ЭКО		МУНЛАЙТ		КРАСНАЯ ВСПЫШКА		СИНИЯ ВСПЫШКА		СИНИЯ И КРАСНАЯ ВСПЫШКА		ЦВЕТНОЙ RVB		AВPORA		КРАСНЫЙ СВЕТ (ВЫСОКИЙ)		КРАСНЫЙ СВЕТ (НИЗКИЙ)		ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЗЕР		СТРОБ		ТУРБО	
2 ^{de} ЯРКОСТЬ	1000 люмен	350 люмен	150 люмен	30 люмен	5 люмен	750 люмен	350 люмен	150 люмен	30 люмен	5 люмен	1 люмен	1 люмен	1 люмен	1 люмен	1 люмен	1 люмен	1 люмен	0,5 люмен	0,5 люмен	50 люмен	5 люмен	520 мВт	520 мВт	520 мВт	520 мВт	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	1600 люмен	
⌚ ВРЕМЯ РАБОТЫ	2 часа 15 минут	2 часа 30 минут	4 часа 30 минут	24 часа	104 ч	2 часа 30 минут	4 часа 30 минут	4 часа 30 минут	24 часа 30 минут	111 ч	11 ч	5 мин	/	/	/	/	/	/	/	/	4 часа 30 минут	40 ч	/	/	/	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин	1 х 19 мин
📏 ДАЛЬНОСТЬ	153 м	90 м	61 м	26 м	11 м	60 м	40 м	26 м	11 м	5 м	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13 м	3 м	/	/	/	160 м	160 м	160 м	160 м	160 м	160 м	160 м	160 м	160 м	160 м	160 м	160 м	160 м	160 м	160 м	
⚡ ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТООВОГО ПОТОКА	5866 кд	2067 кд	936 кд	171 кд	31 кд	914 кд	412 кд	178 кд	33 кд	6 кд	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	43 кд	3 кд	/	/	/	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд	6234 кд
🛡️ УСТОЙЧИВОСТЬ	1 м																																								
🔒 ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТЬ	IP66																																								

Примечание: В соответствии со стандартами ANSIPLATO FL1 приведенные выше характеристики в зависимости от условий использования могут отличаться.

*Яркость в режиме «Высокий» измеряется в целом за общее время работы, включая работу в режиме «Низкий».

включить красный свет. Нажмите и удерживайте его еще 0,5 секунды, чтобы выключить фонарик.

0,5 секунды нажать на овальной красной переключатель позволяет выбрать режим: красный свет (низкий) или красный свет (высокий).

В режиме белого света нажмите и удерживайте боковую красную кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы включить красный свет. Нажмите и удерживайте его еще 0,5 секунды, чтобы выключить фонарик.

Режим зеленого лазера

Нажмите и удерживайте боковую зеленую кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы включить зеленый лазер. Нажмите и удерживайте его еще 0,5 секунды, чтобы выключить фонарь.

В режиме белого света нажмите и удерживайте боковую зеленую кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы переключиться на зеленый лазер. Нажмите и удерживайте его еще 0,5 секунды, чтобы выключить фонарь.

Режим сцены

Когда фонарик выключен, дважды нажмите на боковую кнопку, чтобы включить 3D-светильник.

Нажмите на кнопку один раз, чтобы переключиться между режимами: Красная вспышка → Синяя вспышка → Синий и красный вспышка.

Нажмите и удерживайте кнопку на шее в течение 0,5 секунды, чтобы выключить 3D-светильник.

Стробоскоп

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 1,2 секунды, чтобы включить режим стробоскопа. Нажмите и удерживайте боковую кнопку / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунды, чтобы выключить фонарик.

В режиме белого света нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 1,2 секунды, чтобы включить режим стробоскопа. Один раз нажмите боковую кнопку, чтобы восстановить ранее использованный режим, затем нажмите и удерживайте боковую кнопку / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунды, чтобы выключить фонарик.

Турбо режим

Когда фонарик выключен, нажмите и удерживайте хвостовую кнопку в течение 0,8 секунды, чтобы включить режим турбо. Нажмите и удерживайте боковую кнопку / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунды, чтобы выключить фонарик.

В режиме белого света нажмите и удерживайте хвостовую кнопку в течение 0,8 секунды, чтобы включить режим турбо. Один раз нажмите хвостовую кнопку, чтобы восстановить ранее использованный режим, затем нажмите и удерживайте боковую кнопку / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунды, чтобы выключить фонарик.

ЗАРЯДКА

1.Выключите фонарик и подключите к нему разъем USB Type-C зарядного кабеля.

2.Индикатор уровня заряда аккумулятора будет гореть красным во время зарядки и станет зеленым после полной зарядки.

3.После завершения зарядки индикатор уровня заряда аккумулятора будет гореть красным.

4.Во время зарядки, если напряжение аккумулятора ниже 3,3 В, можно активировать только режим зарядки 5 В.

5. Напряжение зарядки: 5 В.

6. Максимальная мощность зарядки: 5 Вт (5 В / 1 А). Стандартное время зарядки составляет около 2,5 часов от полного разряда до полной зарядки.

Примечание: Используйте только сертифицированные USB-кабели, адаптированные для использования с этим стандартом безопасности страны или региона, в котором продается данное изделие.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА

Когда фонарик выключен, нажмите боковую кнопку один раз, чтобы проверить текущий уровень заряда аккумулятора. Индикатор уровня заряда будет гореть 3 секунды.

Зеленый индикатор горит: уровень заряда 100% - 85%.

Зеленый индикатор мигает: уровень заряда 85% - 50%.

Красный индикатор горит: уровень заряда 50% - 25%.

Красный индикатор мигает: уровень заряда критически 25% - 1%.