

八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm/A1

[illegible][illegible]

INSTRUCCIONES FENIX APEX 20

● Pila máxima de 700 metros, resistencia máxima de 60 metros.

● Utilice un LED de luz blanca Core XPL-H V2 y un LED de luz roja Core XLE con una vida útil de 50.000 horas.

● Batería de polímero de litio de 500 mAh incorporada.

● Fuentes de luz de baja y alta potencia.

● Puerto de carga USB tipo C.

● Operación de modo vicio con el interruptor guardando lateral izquierdo.

● Posibilidad de configuración de la frecuencia y advertencia de bajo nivel.

● Elaborado en aleación de titanio T4.

● Tamaño: 2,7" x 1,12" x 0,54" / 68,4" x 28,5" x 13,7 mm.

● Peso: 2,15 oz 61 g

PARÁMETROS TÉCNICOS

		LUZ BLANCA			LUZ ROJA		
		Turbo	Alto	Bajo	Eco	Alto	Bajo
2 ^{da} POTENCIA		760 lúmenes	300 lúmenes	150 lúmenes	30 lúmenes	100 lúmenes	1 lumen
AUTONOMÍA		10 horas ¹	1 hora	1 hora	10 horas	5 horas	5 horas
		25 minutos	40 minutos	40 minutos			50 horas
DISTANCIA		86 metros	53 metros	36 metros	16 metros	7 metros	15 metros
					6 candles	13 candles	5 candles
INTENSIDAD		1860 candela	730 candela	325 candela	65 candles	260 candles	5 candles
RESISTENCIA A IMPACTOS		1 metro					
RESISTENCIA AL AGUA		IP66					

ENCENDIDO/APAGADO

● El interruptor lateral hacia adelante lo activa atrás para encender la luz, el interruptor lateral hacia atrás para apagar la luz.

● El interruptor lateral hacia adelante en la dirección opuesta para ajustar la luz.

Cambio de modo

● Con la luz apagada, gire rápidamente el interruptor hacia adelante para cambiar de modo. El interruptor hacia atrás para apagar la luz.

● El modo de luz blanca, el modo de luz roja.

● El modo de luz blanca que se cambie durante 0,6 segundos, gire rápidamente el interruptor hacia atrás para regresar al modo de luz roja, gire el interruptor hacia adelante para apagar la luz.

● Nota: Es necesario girar constantemente el interruptor para encender la luz y evitar la activación accidental.

Selección de Potencias

Modo de luz blanca: Gire rápidamente el interruptor hacia adelante para alternar entre OFF - Eco - Bajo - Medio - Alto - Turbo.

Modo de luz roja: Gire rápidamente el interruptor hacia adelante para alternar entre OFF - Bajo - Medio - Alto - Turbo.

CARGA

1. Primeros apague la luz y veale el puerto de carga USB Type-C y el puerto de carga USB Type-A.

2. Conecte el cable USB Type-C al cable de carga de la luz. El cable de carga se mostrará en su luz, cuando la luz y permanecerá encendidos constantemente cuando estén cargando.

3. Una vez completada la carga, asegure de volver a colocar la tapa.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

● Con la luz apagada, gire el interruptor, los indicadores indican el nivel de batería durante 3 segundos.

● Cuatro luces azules encendidas: suficiente 100%.

● Tres luces azules encendidas: suficiente 80%.

● Dos luces azules encendidas: suficiente 60%.

● Una luz azul parpadeante: crítico 20% de la batería.

PROTECCIÓN ANTIPERDIDA DE SOBRECARGA CALIENTAMENTO

La luz acumulará mucho calor cuando se use en modo relativamente alto durante períodos prolongados. Cuando la luz alcanza una temperatura de 60°C o más, la luz bajará automáticamente algunos lúmenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura desciende por debajo de 60°C, se permitirá al usuario volver a los modos de alta potencia.

ADVERTENCIA DE BAJA VOLTAJE

● Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la luz emitirá una advertencia para cambiar a un nivel de brillo más bajo hasta que se recupere la potencia. Cuando ocurre este fenómeno, la luz bajará automáticamente el nivel de batería parpadeando.

● Si se cambia cualquier información programada en este manual, advertencia la nueva versión de este manual. Si su manual de usuario incluido es antiguo, asegure que no le enviaremos un nuevo manual.

USO Y MANTENIMIENTO

● Desarmar el cable sellado puede dañar la luz y anular la garantía.

● Cualquier problema que surja durante el uso, comuníquese con su distribuidor autorizado.

INCLUIRE

Linterna Fenix APEX 20, cable de carga USB tipo C, llavero, cordón para el cinto, manual del usuario, tarjeta de garantía.

ADVERTENCIA

● La linterna es un dispositivo de iluminación de alta intensidad capaz de dañar los ojos del usuario o de otras personas. Evite dirigir la luz hacia las personas o los animales.

● Esta linterna acumulará mucho calor cuando se usen durante períodos prolongados, lo que dará como resultado una temperatura alta en la carcasa de la linterna. Preste atención al uso seguro para evitar quemaduras.

● No llume un objeto u otra distancia, para evitar quemar el objeto o causar incendios debido a la alta temperatura.

● El LED de esta linterna no es reemplazable por lo que toda la luz debe reemplazarse cuando el LED se dañe.

● Si se cambia cualquier información programada en este manual, advertencia la nueva versión de este manual. Si su manual de usuario incluido es antiguo, asegure que no le enviaremos un nuevo manual.