

八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm/A0

[illegible]

(FRENCH) LAMPE TORCH FENIX PD35 V3.0

○ Puissance max de 1700 lumens et une portée max de 500 mètres (307 mètres)
 ○ Le LED Luminus SFT40 ajoute une durée de vie de 50000 heures.
 ○ Batterie Li-ion rechargeable Li-ion 18650, compatible avec deux piles au Lithium CR123A.
 ○ Indication du niveau de la batterie et possibilité de basse tension à l'éclairage.
 ○ Activation instantanée avec l'interrupteur tactile avant, sélection du mode de la source lumineuse, la lampe s'allume.
 ○ Circuit réglé numériquement pour maintenir une sortie stable.
 ○ L'éclairé ultra lumineux est en verre résisteur avec traitement antireflet.
 ○ Garantie en aluminium durable A6063-T6.
 ○ Filon Phenix avec protection contre les chocs et abrasifs de la gaine PPAI.
 ○ Dimensions : 14x25,4 x 22,8 mm (5,9" x 1,0" x 0,9")
 ○ Poids : 65,5 g / 2,30 oz (sans la batterie)

MODE D'EMPLOI

Interrupteurs
 L'interrupteur avant est l'interrupteur tactile et l'interrupteur latéral est l'interrupteur fonctionnel.
Marche / arrêt
 Appuyez sur l'interrupteur tactile pour allumer momentanément la lampe, relâchez la, la lampe s'éteint.
 Appuyez sur l'interrupteur fonctionnel pour allumer la lampe de façon continue, appuyez à nouveau sur celui-ci et la lampe s'éteint.
Changement de source lumineuse
 Appuyez sur l'interrupteur tactile pour sélectionner la lampe désirée, appuyez à nouveau sur l'interrupteur tactile pour faire défiler le mode de puissance dans l'ordre Turbo - Eco - Allumé - Arrêt - Eco.
Strobe
 Appuyez sur l'interrupteur tactile pendant 0,5 seconde pour activer la Strobe. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour revenir au niveau de puissance utilisé auparavant en mode général.

CIRCUIT INTELLIGENT DE MÉMOIRE

Les batteries Li-ion Fenix 18650 / 16340 conçues pour des applications commerciales sont puissantes et offrent de longues heures de puissance et de performance avec une utilisation continue. Les batteries de qualité inférieure ne peuvent pas supporter la charge continue et les cycles de charge et de décharge, mais les risques de courts-circuits et/ou autres dommages potentiels restent de la responsabilité de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Divisez le bouton avant pour insérer la batterie avec le (+) dirigé vers la tête de la pile, puis revisez-le.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANISPLAT FLUO	TURBO	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	STROBE
2-1/4" Puissance	1700 lumens	600 lumens	150 lumens	50 lumens	5 lumens	1700 lumens
○ AUTONOME	1 heure 25 minutes	2 heures 35 minutes	8 heures	26 heures	230 heures	/
○ PORTÉE	367 mètres	216 mètres	109 mètres	63 mètres	20 mètres	/
○ INTENSITÉ	31900 candela	11700 candela	3000 candela	1000 candela	100 candela	/
○ RÉSISTANCE AUX CHUXTES	1 mètre					
○ DIMENSION	14x25,4 x 22,8 mm					

▲ Remarque : selon la norme ANSI / ILLUMIN. 16 les performances indiquées par nous des résultats produits par Fenix lors de ses tests en laboratoire en utilisant une batterie Li-ion Fenix AR18-26000 à la température de 21 ± 3 ° C au-dessus du zéro de 50% - 80%. Les performances réelles de la produit peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation, et les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
 * L'autonomie en mode Turbo est le temps cumulatif de fonctionnement, et compris à puissance réduite en raison de la température ou du système de protection intégré dans un environnement de dissipation thermique.

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que la lampe est allumée, l'indicateur du niveau de la batterie placé au centre de l'interrupteur tactile s'activera durant 3 secondes.
 Vert permanent : 100% - 85%, satisfaisant
 Vert intermittent : 80% - 50%, suffisant
 Rouge permanent : 50% - 25%, faible
 Rouge intermittent : 20% - 1%, critique
 Remarque : une fonction unique avec la batterie Li-ion Fenix Fenix AR18-26000.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LE SURCHAUFFAGE

La lampe va générer une chaleur importante lorsque les niveaux de puissance sont élevés. Si la température de la lampe dépasse la température de 60 ° C ou plus, elle va diminuer automatiquement la puissance de la lampe pour protéger la lampe. Lorsque la température sera revenue sous les 60 ° C, elle permettra à l'utilisateur de sélectionner les niveaux de mode.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension tombe en dessous du niveau prédefini, la lampe est programmée pour passer au mode de puissance inférieure.

de jusqu'à ce que le niveau Eco soit atteint. Lorsque cela arrive en Eco, la lampe va émettre 3 fois toutes les 10 minutes pour vous rappeler qu'il faut charger ou remplacer la batterie.
 Remarque : des fonctions uniquement avec la batterie Li-ion Fenix AR18-26000.

UTILISATION ET ENTRETIEN

○ Débrancher la tête, qui est scellée, de la lampe risque d'endommager la cellule et de la gaine.
 ○ Fenix recommande d'utiliser uniquement une batterie protégée de haute qualité.
 ○ Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie pour un stockage sécurisé.
 ○ Dévissez le bouton avant ou retirez la batterie pour éviter une activation accidentelle pendant le stockage.
 ○ Sur le long terme, le joint peut perdre sa déformée. Pour maintenir une étanchéité parfaite, retirez le joint et remettez-le à l'endroit.
 ○ Le nettoyage préviendra des contacts de la batterie endommagés et des dommages potentiels à la lampe.
 ○ La lampe, brûler par intermittence ou même ne pas s'allumer pour les raisons suivantes :
 - La pile est faible ou la batterie.
 - Sélection : Récharge la batterie.
 - La pile a pointé de contact de la batterie ou de la lampe est sale.
 - Sélectionnez les points de contact avec un coton-tige imbibé d'alcool.
 - Les connecteurs -cables ou le fonctionnement est, instable et continue vous distribuer aléaire.

CONTENU

Lampe Fenix PD35 V3.0, batterie Li-ion AR18-26000, câble de rechargement Micro USB, manuel d'utilisation, manuel d'entretien, remplacement, manuel d'utilisation, carte de garantie

AVERTISSEMENT

○ Cette lampe est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou à d'autres personnes. Ne regardez pas directement la lampe.
 ○ Cette lampe accumule une chaleur élevée lorsqu'elle est utilisée pendant une longue période, ce qui entraîne une augmentation de la température. Ne touchez pas la lampe pendant une longue période à moins qu'elle ne soit refroidie.
 ○ Ne touchez pas la lampe à moins d'une distance, afin d'éviter de brûler l'objet ou de causer un danger en raison de la température.

○ Si la durée de la lampe n'est pas réglée, la lampe peut se mettre en mode d'arrêt lorsque la lampe allume la tête de la lampe.
 ○ Si la durée des informations de la lampe n'est pas réglée, la nouvelle version de l'anneau prédefini : le votre manuel d'utilisation. Si l'anneau est enclenché accidentellement, cela peut vous empêcher de passer à un nouveau manuel.

[illegible][illegible][illegible][illegible]